



BLUETOOTH
V5.0

BLUETOOTH СЛУШАЛКА

Bluetooth HF P47

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНСТРУКЦИИ

Благодарим ви, че сте закупили този продукт, който ще улесни живота ви и ще го направи по-смарт. Моля прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да го използвате.

Bluetooth свързване:

1. Включете слушалката като задържите МФБ.
2. Отидете в BLUETOOTH менюто на вашият мобилен телефон или устройство и включете BLUETOOTH-а си.
3. В устройствата за съдвояване потърсете за "Bluetooth HF P47".
4. Изберете "Bluetooth HF P47" и изчакайте до осъществяване на безжичното свързване.

Имайте предвид, че електромагнитните вълни около вас, които могат да бъдат причинени от рутер или друг електрически уред могат да смущават bluetooth връзката. Като резултат може да не се чува нищо в слушката или да се изключи съдвояването.

Продуктови параметри:

батерия	250mAh
bluetooth версия	V5.0 + EDR
bluetooth профил	AVRCP, GAVDP, AVDTP, A2DP
обхват	10м
работна честота	2.402GHz - 2.480GHz
напрежение	≤60mA

В режим разговори	до 6ч
В музикален режим	до 15ч
амплитудна честота	50Hz ~ 20KHz S/N: ≥75dB
време за зареждане	2,5ч
микро SD карта	N/A
размер микрофон	40мм говорител

Инструкции за безопасност

За правилна и безопасна употреба на слушалката, моля прочетете внимателно инструкциите.

- Не използвайте слушалката на максимален звук. Високите нива на звука могат да наранят Вашият слух.
- Когато използвате слушалката моля съобразете височината на звука с заобикалящата ви среда.
- Избягвайте да използвате слушалката в опасна обстановка или когато сте разсеяни.
- Не излагайте на влага.
- Не излагайте слушалката на температури под -15°C и над 55°C, за да предотвратите повреда.
- Дръжте далеч от малки деца.

Обслужване след продажба:

Нашата компания се грижи продуктите да отговарят на основно правило, което е поставено от държавата на производство: Гаранционен период от 1 година. Компанията не предлага връщане или замяна.

Ако още в началото забележите производствена грешка моля свържете се с Вашият дистрибутор/доставчик, с изключение на следните случаи.

- Нарушен външен вид на опаковката: разкъсване или смачкване при доставка.
- Досег с вода или други течности.
- Сериозни деформации причинени от външни фактори и неправилна употреба.
- Повреда поради неправилно съхраняване.
- Повреда при инцидент.
- Повреда поради използване за различни цели от основните.
- Или други подобни.