

# Инструкции за употреба на дигитална писалка

Модел: XO ST-10

## 1. Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява универсална дигитална писалка (stylus) 3 в 1 с touch-sensitive накрайници, предназначена за работа с тъчскрийн устройства като смартфони, планшети и други съвместими екрани.

Продуктът е предназначен за писане, рисуване и прецизна работа с малки елементи върху екрана.

Продуктът е предназначен за лична употреба в битови и сходни условия.

## 2. Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.

Продуктът не представлява електрическо или радиооборудване и не изисква захранване.

## 3. Технически характеристики

Тип продукт: дигитална писалка (stylus) 3 в 1;

Съвместимост: Android, iOS, Windows устройства;

Функции: писане, рисуване, прецизна работа с тъчскрийн;

Накрайници: сменяеми;

Експлоатационен живот: до 20 000 употреби;

Захранване: не е необходимо;

Допълнителни характеристики: плавно плъзгане, магнитна стойка за съхранение;

Материали: пластмаса, метални компоненти.

## 4. Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се:

използване извън предназначението;  
използване при повредени или износени накрайници;  
прилагане на прекомерна сила при работа;  
модифициране или разглобяване на продукта.

Неправилната употреба може да доведе до повреда на екрана или намаляване на ефективността на продукта.

## 5. Инструкции за използване

Изберете подходящия накрайник според нуждите.

Използвайте писалката директно върху екрана на устройството.

При нужда сменете накрайника със съвместим резервен.

## 6. Експлоатация

Използвайте върху чист и сух екран.

Не използвайте при наличие на замърсявания или прах по накрайника.

Избягвайте изпускане или механични удари.

Съхранявайте с помощта на магнитната стойка, ако е налична.

## 7. Поддръжка и почистване

Почиствайте накрайниците с мека суха кърпа.

Поддържайте повърхността на писалката чиста.

Не използвайте агресивни химически вещества.

## 8. Съхранение и транспорт

Съхранявайте в суха и чиста среда.

Избягвайте натиск и механични повреди.

Транспортирайте в подходяща опаковка.

## 9. Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилна употреба;  
използване върху несъвместими устройства;  
неспазване на инструкциите.

## 10. Допълнителни предупреждения

Да се пази от деца.

Да не се използва при повредени накрайници.

Да не се използва върху повредени или напукани екрани.

## Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

