



Модел: XO-YN13

Къмпинг LED цветна светлина



TNT



Power



Car Charger



Cable

Инструкция за употреба

Анализ на продукта

24 бели SMD + 12 червени SMD

Интерфейс тип C

Дръжка за съхранение

Индикатор

Индикатор за батерията

Контакт за светлинна верига

Инструкции за работа с продукта



Напечете бутон 1. Превключете предавателя на велосипед: SMD пълна светлина - SMD половин светлина - SMD мигаща червена светлина

Напечете бутон 2, за да превключите предавателя на велосипед: светлинна верига постоянно включена - светлинната верига мига - светлинната верига дишаща

Инструкции за работа с продукта

Отворете капачка на страничната светлинна верига, издържайте светлинната верига, за да я използвате. Започнете дръжката за съхранение след употреба, за да предпазите светлинната верига



Инструкции за зареждане

Състояние на индикатора	Състояние на зареждане
●●●●	Четири светлини
●●●○	Три светлини
●●○○	Две светлини
●○○○	Една светлина
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	≤25%



Параметри на продукта

Модел: XO-YN13	Мъниста източник на светлина: 24 броя бели + 12 броя червени + гирлянди
Номинална мощност: 5 W	Тип интерфейс: Type-C
Входни параметри: 5 V/1 A	Материал на продукта: PC+ABS+гумена боя
Батерия: 18650 1800 mAh/3.7 V	Размер на продукта: 119*39 мм±2 мм
Време за зареждане: 3-4 часа	Тегло на продукта: 235 g
Продължителност: 7 часа за гирлянди, 3,5 часа за осветление, гирлянди + осветление: 2,5 часа	

Предпазни мерки

Инструкции за употреба:

- Моля, вижте инструкциите за употреба за превключване на режима на осветление.
- Не използвайте този продукт в изключително студена и изключително гореща среда под минус 10°C или над минус 60°C.
- Този продукт е само за обикновена водоустойчивост IPX4. Не го използвайте при гмуркане, в противен случай може да причини повреда на веригата на лампата поради проникване на вода.

Енергия:

- Този продукт е подходящ само за оригиналната вградена литиева батерия. Моля, не я разглобявайте и подменяйте сами.
- Моля, използвайте висококачествен контакт и стандартен USB кабел за зареждане, за да заредите този продукт.
- Не зареждайте в режим на осветление.

Предпазни мерки

- Преди да включите лампата, моля, прочетете внимателно това ръководство за правилна употреба и поддръжка.
- Децата трябва да използват този продукт под наблюдението и насоките на възрастни.

- Не разглобявайте този продукт сами.
- Не модифицирайте този продукт сами

ГАРАНЦИОННА КАРТА

В името на вашите права и интереси, моля, попълнете внимателно и я запазете. Тя служи като ваучер за ремонт:

Информация за дилъра _____

Тип продукт:

Име на дилъра:

Тел.:

Дата на продажба:

Информация за потребителя _____

Име на потребителя:

Тел.:

Пощенски адрес

Имейл:

Гаранция на акаунта

QC ПРЕДСТАВЕН

★ПРОВЕРЕНО ОТ НЕ

Дата на гаранцията

Таблица за сравнение на компетентни специалности последователно обслужване на продукта

Тип продукт	Политика за ангажимент	Режим на обслужване
Bluetooth/Line Control EPR	Шест месеца гаранция	Доставка до клиента за ремонт
Тип високоговорител/аудио	Шест месеца гаранция	
Power Bank/Зарядни устройства	Шест месеца гаранция	
Тип USB кабел/държач за кола	Шест месеца гаранция	
Компоненти и резервни части извън обхвата на гаранцията		