

Инструкции за употреба на: безжична мишка

Модел: M13

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на безжичната мишка ХО М13. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:
Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжична мишка.
Tri-mode свързаност чрез Bluetooth и 2.4 GHz USB приемник.
Безшумни бутони.
Три режима на работа.
Вградена акумулаторна батерия: 300 mAh / 3.7 V.
Материал: PC и ABS.
Размери: 113 × 57.5 × 26.7 mm.
Тегло: приблизително 70 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:
- Управление на курсора и работа със съвместими компютри, таблети и други устройства.
- Безжична работа чрез Bluetooth или USB приемник.
Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Заредете батерията преди първата употреба.
Свържете USB приемника или Bluetooth връзката към съвместимо устройство.
Не използвайте продукта при видими механични повреди.
Не допускайте контакт с вода или други течности.
Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете мишката преди първата употреба.
Изберете желания режим на свързване.
Свържете устройството чрез Bluetooth или USB приемника.
Изчакайте устройството да бъде разпознато автоматично.
След приключване на работа изключете мишката, ако разполага с бутон за включване, за да пестите батерията.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
Не излагайте устройството на високи температури или открит пламък.
Избягвайте силни удари и изпускане.
При продължително неизползване зареждайте батерията периодично, за да запазите нейния експлоатационен живот.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.
Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.
Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.
Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:
- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.
- Неспазване на настоящите инструкции.
- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.
- Повреди, причинени от неправилен съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.
- Повреди, причинени от използване на неподходящо зарядно устройство или несъвместими устройства.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

