

Инструкции за употреба на: чанта за лаптоп

Модел: CB15

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на чантата за лаптоп ХО CB15. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:
Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Чанта за лаптоп.
Подходяща за преносими компютри с размер до 13 инча.
Няколко отделения за организирано съхранение на аксесоари и документи.
Регулируема презрамка за носене през рамо.
Мека вътрешна подплата за защита на лаптопа от надраскване.
Материал: Оксфорд.
Размери: 260 × 39.4 × 360 mm.
Тегло: приблизително 271 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:
- Пренасяне и съхранение на лаптоп с размер до 13 инча.
- Пренасяне на зарядно устройство, документи и други компютърни аксесоари.
Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте продукта само с устройства, отговарящи на посочените размери.
Уверете се, че всички отделения и ципове са затворени преди пренасяне.
Не претоварвайте чантата с прекомерно тегло.
Не използвайте продукта при видими механични повреди.
Пазете продукта далеч от открит огън и източници на висока температура.

6. Инструкции за употреба

Поставете лаптопа в основното отделение.
При необходимост използвайте допълнителните отделения за съхранение на аксесоари.
Регулирайте дължината на презрамката според предпочитанията си.
След употреба съхранявайте чантата на сухо и чисто място.

7. Безопасност при употреба

Не претоварвайте чантата над предназначението ѝ.
Избягвайте силни удари и притискане на лаптопа по време на транспортиране.
Не поставяйте остри предмети без подходяща защита.
Периодично проверявайте състоянието на шевовете, дръжките и презрамката.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.
Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.
Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.
Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителът или дистрибуторът не носят отговорност за:
- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.
- Неспазване на настоящите инструкции.
- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.
- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.
- Повреди, причинени от претоварване или използване с несъвместими устройства.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

