

Инструкции за употреба на: безжичен гейминг контролер

Модел: GP6

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на безжичния гейминг контролер ХО GP6. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжичен гейминг контролер.

17 бутона, включително два аналогови джойстика.

Безжична свързаност чрез Bluetooth.

Възможност за кабелна връзка.

Безжична съвместимост: PS3, PS4, iOS и Android.

Кабелна съвместимост: PC, Android и PS4.

Безжичен обхват: до 8 m.

Входящо захранване: 5 V.

Вградена акумулаторна батерия: 3.7 V / 600 mAh.

Издръжливост на бутоните: до 500 000 натискания.

Материал: ABS.

Размери: 160 × 105 × 65 mm.

Тегло: приблизително 200 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Управление на съвместими игри на игрови конзоли, компютри и мобилни устройства.

- Безжична или кабелна връзка със съвместими устройства.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Заредете батерията преди първата употреба.

Използвайте продукта само със съвместими устройства.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете контролера преди употреба.

Свържете контролера към съвместимото устройство чрез Bluetooth или кабел.

При необходимост следвайте инструкциите за вдвояване на устройството.

След приключване на играта изключете контролера, за да пестите батерията.

Зареждайте батерията при необходимост.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не излагайте устройството на високи температури или открит пламък.

Избягвайте силни удари и изпускане.

При продължително неизползване зареждайте батерията периодично, за да запазите нейния експлоатационен живот.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от използване с несъвместими устройства или неподходящи аксесоари.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

