

Инструкции за употреба на безжични слушалки TWS

Модел: ХО Х47

1. Обхват и предназначение Настоящият продукт представлява безжични слушалки тип TWS (True Wireless Stereo), предназначени за възпроизвеждане на аудио съдържание чрез безжична комуникация (напр. Bluetooth) със съвместими електронни устройства. Продуктът е предназначен за лична употреба в битови и сходни условия. **2. Нормативна рамка и съответствие** Продуктът е проектиран и произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Директива 2014/53/EC (RED – радиосъоръжения)

Директива 2011/65/EC (RoHS)

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите

Когато е приложимо:

Директива 2014/30/EC (EMC)

Директива 2014/35/EC (LVD – за зарядния компонент)

Съответствието се удостоверява чрез ЕС декларация за съответствие (EU Declaration of Conformity).

3. Технически характеристики

Тип свързаност: безжична (Bluetooth или еквивалент)/ Работна честота: 2.4

GHz ISM диапазон/ Захранване: вградена акумулаторна батерия

Зареждане: чрез предоставен кейс и/или кабел/ Номинално напрежение на

зареждане: съгласно маркировката/ Клас на защита: съгласно маркировката

4. Общи изисквания за безопасност Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции. Забранява се използване извън предназначението/ разглобяване, пробиване или модифициране на устройството/ излагане на високи температури, открит огън или директна слънчева светлина/ използване при видими повреди/ потапяне във вода, освен ако продуктът няма съответната степен на защита (IP)/ Вградената батерия може да представлява риск от пожар или експлозия при неправилна употреба. **5. Инструкции за първоначална употреба** Заредете напълно

слушалките и зарядния кейс преди първа употреба./ Извадете слушалките от кейса – те се активират автоматично./ Активирайте Bluetooth на Вашето устройство./ Изберете съответното устройство от списъка за сдвояване. Потвърдете връзката. **6. Експлоатация** Да се използват при умерена сила

на звука/ Да се избягва продължително използване при висока сила на звука

(риск за слуха)/ Да се съхраняват в зарядния кейс, когато не се използват/

Да се зареждат само с предоставените или съвместими устройства

7. Зареждане Поставете слушалките в зарядния кейс./ Свържете кейса към

захранване чрез съвместим кабел./ Следете индикаторите за състояние (ако

са налични)./ Да не се използват повредени зарядни устройства или кабели.

8. Поддръжка и почистване Почиствайте с мека, суха кърпа/ Да не се използват течности или химически препарати/ Да се поддържат контактните повърхности чисти/ **9. Съхранение и транспорт** Да се съхраняват в суха

среда/ Да се избягват екстремни температури/ Да се транспортират в

защитена опаковка

10. Отговорност Производителят/вносителят не носи отговорност за щети,

причинени от: неправилна употреба/ неспазване на инструкциите/

неоторизирани ремонти или модификации **11. Информация за**

радиочестотно излъчване Продуктът работи в честотния диапазон 2.4 GHz

с максимална излъчвана мощност в рамките на нормативно допустимите

граници.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



(WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

