

Инструкции за употреба на: селфи стик с трипод

Модел: SS30

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на селфи стика с трипод ХО SS30. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:
Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Селфи стик с трипод.
Магнитно закрепване със силни N52 магнити.
Магнитна сила: 18 N.
Съвместим със смартфони с размер на дисплея от 4.7 до 7.0 инча.
Въртене на държача на 360° за портретен и хоризонтален режим.
Вграден трипод за стабилно позициониране.
Телескопично рамо с максимална дължина 123 cm.
Компактен сгъваем дизайн.
Материал: ABS и алуминиева сплав.
Размери в сгънато състояние: 71 × 59 × 227 mm.
Тегло: приблизително 230 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:
- Заснемане на снимки и видеоклипове със смартфон.
- Използване като трипод при видеозаснемане, онлайн срещи и видеоконференции.
- Стабилно позициониране на съвместими смартфони.
Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Уверете се, че смартфонът е надеждно закрепен преди употреба.
Използвайте продукта само със съвместими устройства.
Не претоварвайте телескопичното рамо и не прилагайте прекомерна сила при разгъване.
Не използвайте продукта при видими механични повреди.
Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Разгънете селфи стика до желаната дължина.
Закрепете смартфона към магнитния държач.
При необходимост регулирайте ъгъла и завъртете държача в желаната позиция.
За използване като статив разгънете краката на трипода и поставете устройството върху стабилна повърхност.
След употреба сгънете продукта за по-лесно съхранение и пренасяне.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
Използвайте трипода само върху равна и стабилна повърхност.
Избягвайте силни удари, изпускане и прекомерно натоварване.
Периодично проверявайте състоянието на магнитния държач и подвижните механизми.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.
Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.
Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.
Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:
- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.
- Неспазване на настоящите инструкции.
- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.
- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.
- Повреди, причинени от неправилно закрепване на мобилното устройство.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

