

Инструкции за употреба на: чанта за лаптоп

Модел: CB16

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на чантата за лаптоп ХО CB16. Инструкциите са приложими за продукта съгласно Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Чанта за лаптоп.

Подходяща за преносими компютри с размер до 15,6 инча.

Няколко отделения за организирано съхранение на лаптоп и аксесоари.

Изработена от висококачествена Oxford материя.

Мека вътрешна подплата от къс изкуствен косъм за защита от надраскване.

Водоустойчива повърхност.

Лек и тънък дизайн.

Размери: 38 × 28 × 2 см.

Тегло: приблизително 203 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Пренасяне и съхранение на лаптоп с размер до 13 инча.

- Пренасяне на зарядно устройство, документи и други компютърни аксесоари.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте продукта само с устройства, отговарящи на посочените размери.

Уверете се, че всички отделения и ципове са затворени преди пренасяне.

Не претоварвайте чантата с прекомерно тегло.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Пазете продукта далеч от открит огън и източници на висока температура.

6. Инструкции за употреба

Поставете лаптопа в основното отделение.

При необходимост използвайте допълнителните отделения за съхранение на аксесоари.

Затворете всички отделения преди пренасяне.

След употреба съхранявайте чантата на сухо и чисто място.

7. Безопасност при употреба

Не претоварвайте чантата над предназначението ѝ.

Избягвайте силни удари и притискане на лаптопа по време на транспортиране.

Не поставяйте остри предмети без подходяща защита.

Периодично проверявайте състоянието на шевовете, дръжките и циповете.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от претоварване или използване с несъвместими устройства.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

