

Инструкции за употреба на: геймърска мишка

Модел: M14

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на геймърската мишка ХО М14. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Геймърска оптична мишка.

Ергономичен дизайн.

6 програмируеми бутона.

Plug & Play – не изисква инсталиране на допълнителни драйвери.

RGB LED подсветка с динамични светлинни ефекти.

Регулируема чувствителност: 800 – 7600 DPI.

Високопрецизен оптичен сензор.

Издръжливост на бутоните: до 10 милиона натискания.

Свързване чрез USB.

Дължина на кабела: 1.5 m.

Работно напрежение: DC 5 V.

Работен ток: 30 mA.

Размери: 121 × 72 × 44 mm.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Управление на компютър и компютърни игри.

- Прецизно управление при работа и гейминг.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Свържете продукта само към съвместим USB порт.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Не дърпайте кабела при изключване на устройството.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Свържете USB конектора към свободен USB порт.

Изчакайте устройството да бъде разпознато автоматично.

При необходимост настройте желаното DPI чрез съответния бутон.

Използвайте програмируемите бутони според предпочитанията си.

След употреба изключвайте устройството внимателно при необходимост.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не прегъвайте силно кабела и не поставяйте тежки предмети върху него.

Избягвайте силни удари и изпускане.

Периодично проверявайте състоянието на кабела и USB конектора.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилен съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от неправилно използване или механично увреждане на кабела и USB конектора.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

