

Инструкции за употреба на: външна батерия (Power Bank)

Модел: J100

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на външната батерия НОСО J100. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Външна батерия (Power Bank).

Капацитет: 10000 mAh (37 Wh).

Максимална мощност: 10 W.

Входове:

- USB Type-C: 5 V / 2 A.

- Micro USB: 5 V / 2 A.

Изходи:

- USB-A1: 5 V / 2 A (до 10 W).

- USB-A2: 5 V / 2 A (до 10 W).

Обща максимална изходна мощност: 5 V / 2 A.

LED индикатор за нивото на батерията.

Корпус, устойчив на нагряване и износване.

Материал: ABS + PC.

Размери: 136 × 68 × 15 mm.

Тегло: приблизително 220 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Зареждане на съвместими мобилни устройства чрез USB-A портовете.

- Презареждане на външната батерия чрез USB Type-C или Micro USB вход.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте само съвместими USB кабели.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или високи температури.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете напълно външната батерия преди първата употреба.

Свържете мобилното устройство към USB-A изход с подходящ кабел.

За презареждане на външната батерия използвайте USB Type-C или Micro USB вход.

Следете нивото на заряда чрез LED индикатора.

След приключване на работа изключете всички свързани кабели и устройства.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не пробивайте, не удряйте и не изпускайте устройството.

Не използвайте външната батерия при необичайно загряване, подуване или повреда.

Използвайте продукта само в препоръчителните работни условия.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от използване на несъвместими зарядни устройства, кабели или електрически източници.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

