

Инструкции за употреба на: преносима Bluetooth тонколона

Модел: HC49

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на преносимата Bluetooth тонколона HOCO HC49. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Преносима Bluetooth тонколона.

Мощност на високоговорителя: 8 W.

Размер на високоговорителя: 36 mm.

Bluetooth версия: 6.0.

Bluetooth чип: Blue trum AB5602B.

Поддържа TWS функция за безжично свързване на две съвместими тонколони.

Разполага със 7 динамични светлинни ефекта.

Магнитен дизайн за закрепване към подходящи метални повърхности.

Капацитет на батерията: 700 mAh.

Време за възпроизвеждане: до 4 часа.

Време за зареждане: около 1.5 часа.

Порт за зареждане: USB Type-C.

Материали: ABS, силикон и метална мрежа.

Размери: 60 × 60 × 50 mm.

Тегло: приблизително 113 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Безжично възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth връзка.
- Свързване към съвместими мобилни устройства.
- Използване в домашни условия, офиса или при пътуване.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Не използвайте продукта в близост до вода или при висока влажност.

Не излагайте устройството на високи температури или пряка слънчева светлина.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Използвайте само подходящ USB Type-C кабел и съвместим източник на захранване за зареждане.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете батерията напълно преди първата употреба.

Включете тонколоната и активирайте Bluetooth на мобилното устройство.

Изберете устройството HOCO HC49 от списъка с налични Bluetooth устройства.

При необходимост свържете втора съвместима тонколона чрез TWS функцията.

Използвайте магнитната основа за стабилно позициониране върху подходяща метална повърхност.

След приключване на употребата изключете устройството.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не покривайте високоговорителя по време на работа.

Избягвайте удари и изпускане на устройството.

Преустановете употребата при необичайно нагряване, мирис или повреда.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място.

Предпазвайте го от прах, влага и силни механични въздействия.

Зареждайте батерията периодически при продължително неизползване.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, притискане и механични повреди.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.
- Неспазване на настоящите инструкции.
- Неразрешени модификации или механични повреди.
- Повреди, причинени от използване на несъвместими зарядни устройства или аксесоари.
- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или експлоатация.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

