

Инструкции за употреба на: преносима Bluetooth тонколона

Модел: HC30

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на преносимата Bluetooth тонколона HOCO HC30. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Преносима Bluetooth тонколона.

Bluetooth версия: 5.4.

Bluetooth чип: JL AC6966.

Мощност на високоговорителя: 5 W.

Размер на високоговорителя: 52 mm.

Сензорен контролен панел.

RGB LED подсветка.

Поддържа TWS функция за безжично свързване на две съвместими тонколони.

Поддържани режими: Bluetooth, FM радио, TF карта, USB флаш памет и AUX.

Капацитет на батерията: 1800 mAh.

Време за работа: до 3 часа.

Време за зареждане: около 3 часа.

Компактен и преносим дизайн.

Размери: 105 × 105 × 128 mm.

Тегло: приблизително 470 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Безжично възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth връзка.
- Възпроизвеждане на музика от TF карта, USB флаш памет, AUX вход или FM радио.
- Свързване към съвместими мобилни устройства и други аудио източници.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Не използвайте продукта в близост до вода или при висока влажност.

Не излагайте устройството на високи температури или пряка слънчева светлина.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Използвайте само подходящ USB кабел и съвместим източник на захранване за зареждане.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете батерията напълно преди първата употреба.

Включете устройството и изберете желанния режим на работа чрез сензорния контролен панел.

За Bluetooth връзка активирайте Bluetooth на мобилното устройство и изберете HOCO HC30 от списъка с налични устройства.

При необходимост използвайте FM радио, TF карта, USB флаш памет или AUX вход за възпроизвеждане на музика.

За по-мощен стерео звук свържете втора съвместима тонколона чрез TWS функцията.

След приключване на употребата изключете устройството.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не покривайте високоговорителя по време на работа.

Избягвайте удари и изпускане на устройството.

Преустановете употребата при необичайно нагряване, мирис или повреда.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място.

Предпазвайте го от прах, влага и силни механични въздействия.

Зареждайте батерията периодически при продължително неизползване.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, притискане и механични повреди.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.
- Неспазване на настоящите инструкции.
- Неразрешени модификации или механични повреди.
- Повреди, причинени от използване на несъвместими зарядни устройства или аксесоари.
- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или експлоатация.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

