

Инструкции за употреба на: Bluetooth слушалка

Модел: E60

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на Bluetooth слушалката НОСО E60. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз,

включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжична Bluetooth слушалка с микрофон.

Bluetooth версия: 5.0.

Bluetooth чип: Jerry AC6963A.

Безжичен обхват: до 10 m.

Вграден микрофон.

Бутони за управление на силата на звука и разговорите.

Капацитет на батерията: 150 mAh.

Време за разговори и възпроизвеждане на музика: до 10 часа.

Време в режим на готовност: до 200 часа.

Време за зареждане: около 1 час.

Честотен диапазон: 20 Hz – 20 kHz.

Импеданс: 32 Ω.

Поддържа гласови известия на английски език.

Порт за зареждане: USB Type-C.

Размери: 67 × 16 × 28 mm.

Тегло: приблизително 8 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Провеждане на телефонни разговори чрез Bluetooth връзка.

- Безжично възпроизвеждане на музика.

- Свързване със съвместими смартфони, планшети и други Bluetooth устройства.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Не използвайте продукта в близост до вода или при висока влажност.

Не използвайте слушалката при видими механични повреди.

Използвайте само съвместим USB Type-C кабел и подходящо зарядно устройство.

Не излагайте устройството на високи температури или пряка слънчева светлина.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете слушалката напълно преди първата употреба.

Включете слушалката и активирайте Bluetooth на мобилното устройство.

Изберете НОСО E60 от списъка с налични Bluetooth устройства и осъществете съдвояване.

Използвайте бутоните за управление на разговорите и силата на звука.

След приключване на употребата изключете слушалката или я поставете за зареждане при необходимост.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Избягвайте удари, изпускане и силен натиск върху устройството.

Преустановете използването при необичайно нагряване, мирис или повреда.

Не използвайте слушалката по начин, който може да застраши безопасността при шофиране или работа с машини.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място.

Предпазвайте го от прах, влага и пряка слънчева светлина.

При продължително неизползване зареждайте батерията периодично.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, притискане и механични повреди.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди.

- Повреди, причинени от използване на несъвместими зарядни устройства или аксесоари.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или експлоатация.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

