裁切线　辅助线
压痕线　牙　刀
V 槽 线　画　线
半穿刀

■外表面视图　□内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装结构	包装平面
A01	初始发行	2023/4/10	尹华红	曾爽
A02	更改部分中文文案和参数 / 新增俄语	2024/8/15	尹华红	曾爽

UGREEN

Portable Tire Inflator

Model: CD259　P/N: 15951

CONTENTS

English 03-08
Deutsch 09-14
Français 15-20
Español 21-26
Italiano 27-32
日本语 32-38
中文简体 39-44
ภาษาไทย 45-50
Türkçe 51-56
Русский язык 57-62

01

Package Contents

1 × Portable Tire Inflator　1 × Presta Valve Adapter　1 × Inflating Needle　1 × Charging Cable　1 × Air Nozzle　1 × User Manual　1 × Velvet Bag

Specifications

Input	5.0V⎓2.0A
Pressure Range	0.2–10.3 bar / 3–150 psi
Sensor Accuracy Range	±1 psi
Battery Type	Lithium-ion Battery
Battery Capacity	2000mAh
Light Source Power	0.2W Max (1×0.2W,LED Module)
Charging Port	USB-C
Charging Time	About 3 hours
Operating Noise	≤30dB (1 m)(3.28 ft from the inflator)
Operating Temperature	0°C–40°C(32°F–104°F)
Storage Temperature	-10°C–45°C(14°F–113°F)

01

Product Overview

Product Details: Schrader Valve, Air Hose, Display Screen, Flashlight Button, Start/Stop Button, Mode Button, Flashlight, Air Hose Compartment, "+"/"−"Buttons Adjust Presetted Pressure, Charging Port

Display Screen: Pressure Unit, Battery Level, Inflation Mode, Real-time Pressure Value

02

EN

01 Battery Status & Charging

1. Fully charge the inflator before the first use or using it after a long-time storing.
2. Charge the inflator with a 5V2A power adapter and the supplied charging cable.
3. The indicator glows solid red indicating that the battery is less than 20%, please charge it in time.

Battery Level Displaying
- Solid White → 2~50%
- Solid Orange → 20% ~ 50%
- Solid Red → <20%

Charging Status
- Solid Red → Charging
- Solid White → Fully Charged

⚠ Do not use the tire inflator during charging.

03

02 Install Adapter

Schrader Valve – Mountain bikes, e-bikes, cars, and motorcycles with Schrader valve.
Schrader Valve + Presta Valve Adapter – Road bicycles and certain mountain bikes with Presta valve.
Schrader Valve + Air Nozzle – Swim ring, inflatable cushion.
Schrader Valve + Needle – Balls like basketballs and footballs.

03 Power On/Off

Hold Power On/Off. Press and hold the "Start/Stop Button" for 2s.

Notice: It will turn off automatically if there is no operation within 3 minutes after turning on.

04

04 Determining the Required Air Pressure

Please refer to the instructions to determine the required air pressure before inflating to ensure safety and avoid injury from an explosion caused by overinflation.

Tire: 2.5 bar – The required air pressure of tires for cars, bicycles, and motorcycles is indicated on the sidewall of the tire.

Ball: The required air pressure for footballs, basketballs, and other balls is indicated near the air valve of the ball.

Category	Type	Recommended Pressure Range
Balls	Basketball	7-9 psi
	Soccer ball	8-9 psi
	Volleyball	4-5 psi
	Football	12-14 psi
Bicycles	12-16 inch bicycle tires	30-50 psi
	20-24 inch bicycle tires	40-50 psi
	Mountain bike tires	45-65 psi
	Electric Scooter tires	45-50 psi
	Road bicycle tires	100-120 psi
Motorcycles	Motorcycle, electric motorcycle tires	1.8-3.0 bar
Cars	Car tires	2.2-2.8 bar

Notice: The pressure range values are for reference only. Please refer to the instructions or manual of the item being inflated for exact inflation pressure parameters.

05

05 Presetting Air Pressure

Select Mode

Press the "Mode Button" ⏹ to switch inflation modes. Please ensure to choose the right pressure unit before inflating, you can press and hold the button for 3s to toggle units between psi, bar, and kPa.

Press to switch inflation modes:
- Manual Mode: No icon displayed. The air pressure is adjustable, and the value and unit will be saved. Adjustable Range: 3-150 psi
- Ball Mode: Default 8 psi. Adjustable Range: 4-16 psi
- Bicycle Mode: Default 45 psi. Adjustable Range: 30-65 psi
- Motorcycle Mode: Default 2.4 bar. Adjustable Range: 1.8-3.0 bar
- Car Mode: Default 2.5 bar. Adjustable Range: 1.8-3.5 bar

Adjust the Preset Pressure

After the mode select, you can press "+" or "−" to adjust presetted pressure. Press and hold to quickly adjust the value.
When adjusting, the blinking value indicates the adjustable target pressure, and a non-blinking value indicates the real time pressure.

06 Inflating

Start Inflating

Press the "Start/Stop button" to start inflating. While inflating, the current pressure is displayed in real time.

1. When inflating, the tire inflator may be as hot as 70°C/158°F. Please take appropriate precautions to protect your hearing.
2. The tire inflator and air hose can get very hot after running for a while. Avoid prolonged skin contact with the hose to prevent injuries.

06

Stop Inflating
1. The tire inflator will automatically stop inflating once the preset pressure value has been reached. The tire inflator can also be manually stopped at any time while inflating by pressing the "Start/Stop" button.
2. When finished inflating, quickly disconnect the air hose from the valve to avoid pressure loss.
3. Items such as balloons, beach balls, and swim rings cannot be automatically inflated because they have an initial pressure value even below the tire inflator's minimum pressure range. Please inflate these items manually with caution.

07 Flashlight

The inflator is equipped with a flashlight to help you use it in the dark. Also, you could use the warning or SOS function to ask for help if needed.

Flashlight
- ×1 Flashlight
- ×2 Warning
- ×3 SOS

08 Troubleshooting

Problem	Solution
Slow inflation speed	1. Make sure the product is fully charged. 2. Make sure the air hose is not leaking. 3. Make sure both ends of the air hose are firmly connected. 4. Make sure the item being inflated is not leaking.
Tire inflator turns on but does not inflate	1. Make sure the product is fully charged. 2. Make sure the inflated item's pressure is higher than the preset pressure.
Unable to increase or decrease the preset pressure	Make sure the tire inflator is set to the correct mode. The preset value can be adjusted within a range of 3 - 150 psi in the user-defined mode, which displays values only with no icons.

07

09 Notes

- Users should be at least 16 years old.
- Keep a safe distance from the inflator and keep a constant eye on the inflation process to prevent the air pressure from getting too high if there is no preset value.
- The product has built-in motor that may cause a spark during use. Do not operate it in flammable and combustible environment.
- When using the inflator make sure you select the correct unit when selecting the pressure value. The common conversions: 1 bar=14.5 psi, 1 bar=100 kPa.
- Stop all use when it makes abnormal sound or overheats during operation.
- Please use the product in a dry and clean environment; dust incursion could cause damage. Do not wash the product since it is not waterproof.
- The tire inflator's battery lasts about 40 minutes on a full charge running without a load at an ambient temperature of 25°C. Using the tire inflator under a heavy load or at lower ambient temperatures may reduce its battery life.
- Use or store the product and accessories where the ambient temperature is between-10°C~40°C (14 °F~113 °F). Low- or high-temperature conditions might cause damage to the battery.
- When not in use, store the product in dry environment. To preserve lifespan, recharge and discharge it every 3 months.
- Uncertified or incompatible power adapters, charging cables or batteries may cause fire, explosion, or other hazards.
- Persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, as well as those who lack basic understanding of the product, should only use this product with supervision or guidance on how to operate the appliance safely and understand the risks associated.

⚠ WARNING
- This product contains small parts, please do not use it as a toy for children to prevent swallowing.
- The product contains built-in lithium-ion battery, please do not dismantle, crush, squeeze, or expose it to fire.
- If the battery is severely swollen, please stop using it.
- Do not expose inflator to excessive temperature.
- Do not use inflator if the battery has been submerged.
- Keep out of reach of children.
- Do not inflate the human body.

09

DE

01 Batteriestatus & Aufladen

1. Laden Sie den Inflator vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig auf.
2. Laden Sie den Inflator mit einem 5V2A-Netzadapter und dem mitgelieferten Ladekabel auf.
3. Die Anzeige leuchtet durchgehend rot und zeigt damit an, dass die Batterie weniger als 20 % beträgt, bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.

Anzeige des Batteriestands
- Durchgehend weiß → ≥50%
- Orange leuchtend → 20% - 50%
- Rot leuchtend → <20%

Ladestatus
- Durchgehend rot → Aufladen
- Durchgehend weiß → Vollständig aufgeladen

⚠ Benutzen Sie den Reifenfüller nicht während des Aufladens.

09

02 Adapter installieren

Schraderventil – Mountainbikes, E-Bikes, Autos und Motorräder mit Schraderventil.
Schraderventil + Prestaventiladapter – Rennfahrräder und bestimmte Mountainbikes mit Prestaventil.
Schraderventil + Luftdüse – Schwimmring, aufblasbares Kissen.
Schraderventil + Nadel – Bälle wie Basketbälle und Fußbälle.

03 Ein-und Ausschalten

Einund Ausschalten: Halten Sie die "Start/Stop-Taste" 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten keine Bedienung erfolgt.

10

04 Ermitteln des erforderlichen Luftdrucks

Bitte beachten Sie die Anweisungen, um den erforderlichen Luftdruck vor dem Aufpumpen zu ermitteln, um die Sicherheit zu gewährleisten und Verletzungen durch eine Explosion aufgrund von zu hohem Luftdruck zu vermeiden.

Reifen: 2.5 bar – Der erforderliche Luftdruck von Reifen für Autos, Fahrräder und Motorräder ist auf der Seitenwand des Reifens angegeben.

Ball: Der erforderliche Luftdruck für Fußbälle, Basketbälle und andere Bälle ist in der Nähe des Luftventils des Balls angegeben.

Kategorie	Typ	Empfohlener Druckbereich
Bälle	Basketball	7-9 psi
	Fußball	8-9 psi
	Volleyball	4-5 psi
	Rugbyball	12-14 psi
Fahrräder	12-16 Zoll Fahrradreifen	30-50 psi
	20-24 Zoll Fahrradreifen	40-50 psi
	Mountainbike-Reifen	45-65 psi
	Elektro-Roller-Reifen	45-50 psi
	Rennrad-Reifen	100-130 psi
Motorräder	Motorrad, Elektromotorrad-Reifen	1.8-3.0 bar
Autos	Autoreifen	2.2-2.8 bar

Hinweis: Die Werte für den Druckbereich dienen nur als Referenz. Die genauen Werte für den Aufbaudruck entnehmen Sie bitte der Anleitung oder dem Handbuch des aufzublasenden Artikels.

11

05 Luftdruck voreinstellen

Modus auswählen

Drücken Sie die "Modustaste" ⏹, um den Aufpumpmodus zu wechseln. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Aufblasen die richtige Druckeinheit wählen. Sie können die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zwischen den Einheiten psi, bar und kPa umzuschalten.

Drücken, um den Aufpumpmodus zu wechseln:
- Manueller Modus: Es wird kein Symbol angezeigt. Der Luftdruck ist einstellbar, und der Wert und die Einheit werden gespeichert. Einstellbarer Bereich: 3-150 psi
- Ball-Modus: Standardwert: 8 psi. Einstellbarer Bereich: 4-16 psi
- Fahrrad-Modus: Voreinstellung: 45 psi. Einstellbarer Bereich: 30-65 psi
- Motorrad-Modus: Voreinstellung: 2.4 bar. Einstellbarer Bereich: 1.8–3.0 bar
- Auto-Modus: Voreinstellung: 2.5 bar. Einstellbarer Bereich: 1.8–3.5 bar

Einstellen des voreingestellten Drucks

Nach der Auswahl des Modus können Sie "+" oder "−" drücken, um den voreingestellten Druck einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert schnell zu ändern.
Beim Einstellen zeigt der blinkende Wert den einstellbaren Zieldruck an, und ein nicht blinkender Wert zeigt den Echtzeitdruck an.

06 Aufblasen

Aufblasen starten

Drücken Sie den "Start/Stop-Taste", um das Aufpumpen zu starten. Während des Aufpumpens wird der aktuelle Druck in Echtzeit angezeigt.

1. Während des Aufpumpens kann der Reifenfüller 75-80 dB laut sein. Bitte treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, um Ihr Gehör zu schützen.
2. Der Reifenfüller und der Schlauch können nach längeren Betrieb sehr heiß werden. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Schlauch, um Verletzungen zu vermeiden.

12

Beenden des Aufpumpens
1. Der Reifenfüller stoppt das Aufpumpen automatisch, wenn der voreingestellte Druckwert erreicht ist. Der Reifenfüller kann während des Aufpumpens auch jederzeit manuell gestoppt werden, indem Sie die Taste "Start/Stop" drücken.
2. Ziehen Sie nach dem Aufpumpen den Luftschlauch schnell vom Ventil ab, um einen Druckverlust zu vermeiden.
3. Gegenstände wie Luftballons, Strandbälle und Schwimmringe können nicht automatisch aufgepumpt werden, da sie einen Luftdruck benötigen, der unter dem Mindestdruckbereich des Reifenfüllers liegt. Bitte pumpen Sie diese Gegenstände mit Vorsicht manuell auf.

07 Taschenlampe

Der Inflator ist mit einer Taschenlampe ausgestattet, damit Sie Ihn auch im Dunkeln benutzen können. Außerdem können Sie die Warn- oder SOS-Funktion nutzen, um bei Bedarf Hilfe anzufordern.

Taschenlampe
- ×1 Taschenlampe
- ×2 Warnung
- ×3 SOS

08 Fehlersuche

Problem	Lösung
Langsame Aufblasgeschwindigkeit	1. Vergewissern Sie sich, dass der Inflator vollständig geladen ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch nicht undicht ist. 3. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Luftschlauchs fest angeschlossen sind. 4. Vergewissern Sie sich, dass der Gegenstand, der aufgepumpt werden soll, nicht undicht ist.
Der Reifenfüller schaltet sich ein, pumpt aber nicht auf	1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. 2. Prüfen Sie, ob der Druck des aufgepumpten Artikels höher ist als der voreingestellte Druck.
Der voreingestellte Druck lässt sich nicht erhöhen oder verringern	Vergewissern Sie sich, dass der Reifenfüller auf den richtigen Modus eingestellt ist. Der voreingestellte Wert kann in einem Bereich von 3 - 150 psi im benutzerdefinierten Modus eingestellt werden, in dem nur Werte ohne Symbole angezeigt werden.

13

09 Hinweise

- Die Benutzer sollten mindestens 16 Jahre alt sein.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zum Aufblasgerät und überwachen Sie den Aufblasvorgang ständig, um zu verhindern, dass der Luftdruck zu hoch wird, wenn es keinen voreingestellten Wert gibt.
- Das Produkt verfügt über einen Motor, der einen Funken erzeugen kann. Betreiben Sie es nicht in entflammbaren und brennbaren Umgebungen.
- Um eine Reifenpanne zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie bei der Auswahl des Druckwerts die richtige Einheit wählen. Die üblichen Umrechnungen: 1 bar=14.5 psi, 1 bar=100 kPa.
- Stellen Sie den Betrieb ein, wenn das Gerät anormale Geräusche von sich gibt oder sich während des Betriebs überhitzt.
- Bitte verwenden Sie das Gerät in einer trockenen und sauberen Umgebung; eindringende Staubpartikel können Schäden verursachen. Waschen Sie das Gerät nicht, da es nicht wasserdicht ist.
- Der Akku des Reifenfüllers hält mit einer vollen Ladung ohne Last bei einer Umgebungstemperatur von 25°C etwa 40 Minuten. Der Betrieb unter schwerer Belastung oder bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt und das Zubehör bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10°C~40°C (14 °F~113 °F). Niedrige oder hohe Temperaturen können die Batterie beschädigen.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch in einer trockenen Umgebung. Um die Lebensdauer zu verlängern, laden und entladen Sie den Akku alle 3 Monate.
- Nicht zugelassene oder inkompatible Netzteile, Ladekabel oder Batterien können Feuer, Explosionen oder andere Gefahren verursachen.
- Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an grundlegendem Verständnis für das Produkt mangelt, sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht oder mit Anleitung zur sicheren Bedienung des Geräts verwenden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

⚠ ACHTUNG
- Dieses Produkt enthält kleine Teile, bitte verwenden Sie es nicht als Spielzeug für Kinder, um ein Verschlucken zu vermeiden.
- Das Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Bitte nicht zerlegen, zerquetschen, zusammendrücken oder Feuer aussetzen.
- Wenn die Batterie stark angeschwollen ist, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
- Setzen Sie den Inflator nicht zu hohen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie den Inflator nicht, wenn die Batterie untergetaucht wurde.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Blasen Sie nicht den menschlichen Körper auf.

FR

01 État de Batterie & Charge

1. Veuillez charger complètement le gonfleur avant la première utilisation ou après une longue période de stockage.
2. Veuillez charger le gonfleur à l'aide d'un adaptateur électrique 5V2A et du câble de charge fourni.
3. L'indicateur s'allume en rouge fixe pour indiquer que la batterie est inférieure à 20%, veuillez la recharger à temps.

Affichage du Niveau de la Batterie
- = Blanc Fixe → ≥50%
- = Orange Fixe → 20% ~ 50%
- = Rouge Fixe → <20%

Etat de Charge
- = Rouge Fixe → Au Cours de Charge
- = Blanc Fixe → Chargé Complètement

⚠ Ne pas utiliser le gonfleur de pneu pendant la charge.

03

02 Installer l'Adaptateur

Valve Schrader – Vélos de montagne, vélos électriques, voitures et motos avec valve Schrader.
Valve Schrader + Adaptateur de Valve Presta – Vélos de route et certains vélos de montagne avec valve Presta.
Valve Schrader + Buse d'Air – Anneau de natation, coussin gonflable.
Valve Schrader + Aiguille – Ballons comme les ballons de basket et les ballons de football.

03 Allumer/Éteindre

Pour Allumer/Éteindre l'Appareil : Appuyez sur le « Bouton Marche/Arrêt » et le maintenez enfoncé pendant 2 secondes.

Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement si il ne pas utilisé dans les 3 minutes qu'suivent sa mise en marche.

04

04 Consultation de la Pression d'Air Requise

Veuillez consulter les instructions pour déterminer la pression d'air requise avant le gonflage afin d'assurer la sécurité et d'éviter les blessures dues à une explosion causée par un surgonflage.

Pneu: 2.5 bar – La pression d'air requise pour les pneus de voitures, des bicyclettes et des motos est indiquée sur le flanc du pneu.

Ballon: La pression d'air requise pour les ballons de football, les ballons de basket et les autres ballons est indiquée près de la valve d'air du ballon.

Catégorie	Type	Plage de Pression Recommandée
Ballons	Basket-ball	7-9 psi
	Football	8-9 psi
	Volley-ball	4-5 psi
	Rugby	12-14 psi
Bicyclettes	Pneus de vélo de 12-16 pouces	30-50 psi
	Pneus de vélo de 20-24 pouces	40-50 psi
	Pneus de vélo de montagne	45-65 psi
	Pneus de scooter électrique	45-50 psi
	Pneus de vélo de route	100-120 psi
Motocyclettes	Pneus de moto, de moto électrique	1.8-3.0 bar
Voitures	Pneus de voiture	2.2-2.8 bar

Remarque : Les valeurs de la plage de pression sont données à titre indicatif. Veuillez consulter les instructions ou le manuel de l'article à gonfler pour connaître les paramètres exacts de la pression de gonflage.

17

05 Préréglage de la Pression d'Air

Sélectionnez le Mode

Appuyez sur le « Bouton de Mode » ⏹ pour passer d'un mode de gonflage à l'autre. Veuillez choisir la bonne unité de pression avant de gonfler, vous pouvez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre les unités psi, bar et kPa.

Appuyez pour changer de mode de gonflage:
- Mode Manuel : Aucune icône n'est affichée. La pression d'air est réglable et la valeur et l'unité sont enregistrées. Plage de Réglage : 3-150 psi
- Mode de Ballon : 8 psi par défaut. Plage de Réglage : 4-16 psi
- Mode de Bicyclette : 45 psi par défaut. Plage de Réglage : 30-65 psi
- Mode de Motocyclette : 2.4 bar par défaut. Plage de Réglage : 1.8-3.0 bar
- Mode de Voiture : 2.5 bar par défaut. Plage de Réglage : 1.8-3.5 bar

Ajustez la Pression Préréglée

Après avoir sélectionné le mode, vous pourrez appuyer sur « + » ou « − » pour ajuster la pression préréglée. Appuyer sur le bouton et maintenir-le enfoncé pour régler rapidement la valeur.
Lors du réglage, la valeur clignotante indique la pression cible réglable, et la valeur non clignotante indique la pression en temps réel.

06 Gonflage

Commencez à Gonfler

Appuyez sur le « Bouton Marche/Arrêt » pour commencer le gonflage. Pendant le gonflage, la pression actuelle est affichée en temps réel.

1. Pendant le gonflage, le gonfleur de pneu peut être brûlant jusqu'à 75-80 dB. Veuillez prendre des mesures nécessaires pour protéger votre ouïe.
2. Le gonfleur de pneu et le tuyau d'air peuvent devenir très chauds après avoir fonctionné pendant un certain temps. Veuillez éviter tout contact prolongé de la peau avec le tuyau afin d'éviter les blessures.

18

Arrêtez de Gonfler
1. Le gonfleur de pneu s'arrête automatiquement une fois que la valeur de pression préréglée a été atteinte. Le gonfleur de pneu peut également être arrêté manuellement à tout moment pendant le gonflage en appuyant sur le « Bouton Marche/Arrêt ».
2. Lorsque le gonflage est terminé, débranchez rapidement le tuyau d'air de la valve afin d'éviter toute perte de pression.
3. Les objets tels que les ballons, les ballons de plage et les bouées de natation ne peuvent pas être gonflés automatiquement car leur pression d'air est inférieure à la plage de pression minimale du gonfleur de pneu. Veuillez gonfler ces objets manuellement avec précaution.

07 Lampe Torche

Le gonfleur est équipé d'une lampe torche pour vous aider à l'utiliser dans l'obscurité. Vous pouvez également utiliser la fonction d'avertissement ou SOS pour demander de l'aide en cas de besoin.

Lampe torche
- ×1 Lampe Torche
- ×2 Avertissement
- ×3 SOS

08 Dépannage

Problème	Solution
Vitesse de gonflage lente	1. Assurez-vous que le gonfleur est complètement chargé. 2. Assurez-vous que le tuyau d'air ne fuit pas. 3. Assurez-vous que les deux extrémités du tuyau d'air sont fermement connectées. 4. Assurez-vous que l'objet à gonfler ne fuit pas.
Le gonfleur de pneu se met en marche mais ne gonfle pas	1. Assurez-vous que le produit est complètement chargé. 2. Vérifiez que la pression de l'article gonflé est supérieure à la pression préréglée.
Impossible d'augmenter ou de diminuer la pression préréglée	Assurez-vous que le gonfleur de pneu est réglé sur le mode correct. La valeur préréglée peut être ajustée dans une plage de 3 à 150 psi en mode défini par l'utilisateur, qui n'affiche que des valeurs sans icônes.

19

09 Notes

- Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 16 ans.
- Gardez une distance de sécurité avec le gonfleur et surveillez constamment le processus de gonflage pour éviter que la pression d'air ne devienne trop élevée s'il n'y a pas de valeur préréglée.
- Le produit intègre un moteur qui peut provoquer des étincelles pendant l'utilisation. Ne pas l'utiliser dans des environnements inflammables ou combustibles.
- Pour éviter une crevaison, veuillez sélectionner l'unité correcte lors de la sélection de la valeur de la pression. Les conversions les plus courantes : 1 bar=14,5 psi, 1 bar=100 kPa.
- Cesse toute utilisation lorsque le produit émet un son anormal ou surchauffe au cours de fonctionnement.
- Veuillez utiliser le produit dans un environnement sec et propre ; l'infiltration de poussière pourrait l'endommager. Le produit n'est pas étanche, ne le lavez pas.
- La batterie du gonfleur de pneu a une autonomie d'environ 40 minutes avec une charge complète, à une température ambiante de 25°C. L'utilisation du gonfleur de pneu sous une charge importante ou à des températures ambiantes plus basses pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Veuillez utiliser ou stocker le produit et ses accessoires dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -10°C et 40°C (14 °F et 113 °F). Des température basses ou élevées pourraient endommager la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké dans un environnement sec. Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez-le et déchargez-le tous les 3 mois.
- Des adaptateurs d'alimentation, des câbles de recharge ou des batteries non certifiés ou incompatibles peuvent provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.
- Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ainsi que celles qui n'ont pas de connaissances de base sur le produit, ne doivent utiliser ce produit que sous surveillance ou avec des conseils sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques associés.

⚠ ATTENTION
- Ce produit contient de petites pièces, veuillez ne pas l'utiliser comme jouet pour les enfants afin d'éviter qu'ils ne l'avalent.
- Le produit contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne pas la démonter, l'écraser, la presser ou l'exposer au feu.
- Si la batterie est fortement gonflée, cessez d'utiliser le produit.
- Ne pas exposer le gonfleur à une température excessive.
- Ne pas utiliser le gonfleur si la batterie est immergée.
- Ne pas garder le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas gonfler le corps humain.

21

ES

01 Estado de la Batería & Carga

1. Cargue completamente el inflador antes de utilizarlo por primera vez o después de haberlo guardado durante mucho tiempo.
2. Cargue el inflador con un adaptador de corriente de 5V2A y el cable de carga suministrado.
3. El indicador se ilumina en rojo fijo indicando que la batería está a menos del 20%, por favor, cárguelo a tiempo.

Visualización del nivel de batería
- = Blanco Fijo → ≥50%
- = Naranja Fijo → 20% ~ 50%
- = Rojo Fijo → <20%

Estado de carga
- = Rojo Fijo → Cargando
- = Blanco Fijo → Totalmente Cargado

⚠ No utilice el inflador de neumáticos durante la carga.

23

02 Instalar Adaptador

Válvula Shrader – Bicicletas de montaña, e-bikes, coches y motocicletas con válvula Schrader.
Válvula Schrader + Adaptador de válvula Presta – Bicicletas de carretera y algunas bicicletas de montaña con válvula Presta.
Válvula Schrader + Boquilla de Aire – Anillo de natación, cojín inflable.
Válvula Schrader + Aguja – Balones como los de baloncesto y fútbol.

03 Encendido/Apagado

Para Encender y Apagar: Mantenga pulsado el botón " Inicio / Parada " durante 2s.

Nota: Se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en los 3 minutos siguientes al encendido.

24

04 Determinación de la Presión de Aire Requerida

Consulte las instrucciones para determinar la presión de aire necesaria antes de inflar para garantizar la seguridad y evitar lesiones por una explosión causada por un inflado excesivo.

Neumático: 2.5 bar – La presión de aire requerida para los neumáticos de automóviles, bicicletas y motocicletas se indica en el flanco del neumático.

Balón: La presión de aire requerida para balones de fútbol, baloncesto y otros se indica cerca de la válvula de aire del balón.

Categoría	Tipo	Rango de Presión Recomendado
Balones	Baloncesto	7-9 psi
	Fútbol	8-9 psi
	Voleibol	4-5 psi
	Rugby	12-14 psi
Bicicletas	Neumáticos de bicicleta de 12-16 pulgadas	30-50 psi
	Neumáticos de bicicleta de 20-24 pulgadas	40-50 psi
	Neumáticos para bicicletas de montaña	45-65 psi
	Neumáticos para scooters eléctricos	45-50 psi
	Neumáticos para bicicleta carretera	100-130 psi
Motocicletas	Neumáticos para motocicletas y motocicletas eléctricas	1.8–3.0 bar
Coches	Neumáticos de coche	2.2–2.8 bar

Nota: Los valores del rango de presión son solo de referencia. Consulte las instrucciones o el manual del artículo que va a inflar para conocer los parámetros exactos de presión de inflado.

25

05 Preajuste de la Presión del Aire

Selección el Modo

Pulse el "Botón de Modo" ⏹ para cambiar los modos de inflado. Por favor, asegúrese de elegir la unidad de presión correcta antes de inflar, puede mantener pulsado el botón durante 3s para cambiar las unidades entre psi, bar y kPa.

Haz clic para cambiar de modo de inflado:
- Modo Manual: No se muestra ningún icono. La presión de aire es ajustable, y el valor y la unidad se guardarán. Rango ajustable: 3-150 psi
- Modo Bola: Por defecto 8 psi. Rango ajustable: 4-16 psi
- Modo Bicicleta: Predeterminado 45 psi. Rango ajustable: 30-65 psi
- Modo Motocicleta: Predeterminado 2,4 bar. Rango ajustable: 1,8–3,0 bar
- Modo Coche: Por defecto 2,5 bar. Rango ajustable: 1,8–3,5 bar

Ajustar la Presión Preestablecida

Después de seleccionar el modo, puede pulsar "+" o "−" para ajustar la presión preestablecida. Mantenga pulsado para ajustar rápidamente el valor.
Al ajustar, el valor parpadeante indica la presión objetivo ajustable, y un valor no parpadeante indica la presión en tiempo real.

06 Inflar

Iniciar el Inflado

Pulse el botón " Inicio/Parada " para iniciar el inflado. Durante el inflado, la presión actual se muestra en tiempo real.

1. Durante el inflado, el inflador de neumáticos puede hacer un ruido de 75-80 dB. Por favor, tome las precauciones adecuadas para proteger su oído.
2. El inflador de neumáticos y la manguera de aire pueden calentarse mucho después de un tiempo de funcionamiento. Evite el contacto prolongado de la piel con la manguera para evitar lesiones.

26

Dejar de Inflar
1. El inflador de neumáticos dejará de inflar automáticamente una vez alcanzado el valor de presión preestablecido. El inflador de neumáticos también puede detenerse manualmente en cualquier momento durante el inflado pulsando el botón "Start/Stop".
2. Cuando termine de inflar, desconecte rápidamente la manguera de aire de la válvula para evitar la pérdida de presión.
3. Artículos como globos, pelotas de playa y anillos de natación no pueden inflarse automáticamente porque requieren una presión de aire inferior al rango de presión mínimo del inflador de neumáticos. Por favor, inflee estos artículos manualmente con precaución.

07 Linterna

El inflador está equipado con una linterna para ayudarte a utilizarlo en la oscuridad. Además, podrías utilizar la función de aviso o SOS para pedir ayuda si fuera necesario.

Linterna
- ×1 Linterna
- ×2 Advertencia
- ×3 SOS

08 Solución de Problemas

Problema	Solución
Velocidad de inflado lenta	1. Asegúrese de que el producto está completamente cargado. 2. Asegúrese de que la manguera de aire no tenga fugas. 3. Asegúrese de que ambos extremos de la manguera de aire están firmemente conectados. 4. Asegúrese de que el elemento que se está inflando no tiene fugas.
El inflador de neumáticos se enciende pero no infla	1. Asegúrese de que el producto está completamente cargado. 2. Compruebe si la presión del artículo inflado es superior a la presión preestablecida.
No se puede aumentar o disminuir la presión preajustada	Asegúrese de que el inflador de neumáticos está ajustado en el modo correcto. El valor preestablecido puede ajustarse dentro de un rango de 3 - 150 psi en el modo definido por el usuario, que solo muestra valores sin iconos.

27

09 Notas

- Deben tener al menos 16 años.
- Mantengase a una distancia prudencial del inflador y vigile constantemente el proceso de inflado para evitar que la presión del aire alcance niveles demasiado altos si no hay un valor preestablecido.
- El producto tiene incorporado un motor que puede provocar chispas durante su uso. No lo haga funcionar en ambientes inflamables y combustibles.
- Para evitar un pinchazo, asegúrese de seleccionar la unidad correcta al seleccionar el valor de presión. Las conversiones más comunes: 1 bar=14,5 psi, 1 bar=100 kPa
- Deje de utilizarlo cuando emita un sonido anormal o se sobrecalente durante el funcionamiento.
- Utilice el producto en un entorno seco y limpio; la penetración de polvo podría causar daños. No lave el producto, ya que no es resistente al agua.
- La batería del inflador de neumáticos dura unos 40 minutos con una carga completa funcionando sin carga a una temperatura ambiente de 25°C. El uso del inflador de neumáticos con una carga pesada o a una temperatura ambiente inferior puede reducir la duración de la batería.
- Utilice o almacene el producto y los accesorios donde la temperatura ambiente esté entre -10°C~40°C (14 °F~113 °F). Las condiciones de baja o alta temperatura podrían dañar la batería.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar seco. Para preservar su vida útil, recárgueloy descárguelo cada 3 meses.
- Los adaptadores de corriente, cables de carga o baterías no certificados o incompatibles pueden provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como las que carezcan de conocimientos básicos sobre el producto, solo deben utilizar este producto bajo supervisión o orientación sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprender los riesgos asociados.

⚠ ATENCIÓN
- Este producto contiene piezas pequeñas, no lo utilice como juguete para niños para evitar que se lo traguen.
- El producto contiene una batería de iones de litio incorporada, no la desmonte, aplaste, apriete ni exponga al fuego.
- Si la batería está muy hinchada, deje de utilizarlo.
- No exponga el inflador a temperaturas excesivas.
- No utilice el inflador si la batería ha estado sumergida.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No infle el cuerpo humano.

29

01 Batterie & Aufladen

1. Laden Sie den Inflator vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig auf.
2. Laden Sie den Inflator mit einem 5V2A-Netzadapter und dem mitgelieferten Ladekabel auf.
3. Die Anzeige leuchtet durchgehend rot und zeigt damit an, dass die Batterie weniger als 20 % beträgt, bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.

Anzeige des Batteriestands
- Durchgehend weiß → ≥50%
- Orange leuchtend → 20% - 50%
- Rot leuchtend → <20%

Ladestatus
- Durchgehend rot → Aufladen
- Durchgehend weiß → Vollständig aufgeladen

⚠ Benutzen Sie den Reifenfüller nicht während des Aufladens.

31

02 Adapter installieren

Schraderventil – Mountainbikes, E-Bikes, Autos und Motorräder mit Schraderventil.
Schraderventil + Prestaventiladapter – Rennfahrräder und bestimmte Mountainbikes mit Prestaventil.
Schraderventil + Luftdüse – Schwimmring, aufblasbares Kissen.
Schraderventil + Nadel – Bälle wie Basketbälle und Fußbälle.

03 Ein-und Ausschalten

Einund Ausschalten: Halten Sie die "Start/Stop-Taste" 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten keine Bedienung erfolgt