Nodizz
Create a future life

Npad709

Ръководство за експлоатация

Инструкции

Моля, прочетете бележките и важните съвети в тази инструкция преди употребата.

Каталог

Глава първа (Общ преглед)	
1-1	Внимание
1-2	Бутон
1-3	Включване и изключване
1-4	Влизане в режим на пауза и събуждане
1-5	Зареждане и отключване
1-6	Команда за начален екран
1-7	Бележки за чист
Глава 2 (Браузър)	
2-1	Браузър
Глава 3 (приложение)	
3-1	Камера
3-2	Галерия
3-3	Видеотелефон
3-4	Музика
3-5	Календар
3-6	Калкулатор
3-7	Файлов мениджър
3-8	Изтеглени
3-9	Глас
Глава 4 (конфигурация)	
4-1	Регулиране на звука
4-2	Настройки на безжичната мрежа
4-3	Настройки на екрана

Външен вид 1-1

Сравнете и сами за справка, моля, вижте конкретния продукт

1.USB интерфейс
2.Бутон за захранване
3.Гнездо за слушалки
4.Гнездо за карта
5.Индикатор за зареждане
6.Микрофон
7.Високоговорители
8.Задна камера
9.Предна камера

Бутон 1-2

Бутон за захранване

Натиснете бутона за захранване за 2-3 секунди, за да включите таблета.

Когато таблетът е включен, натиснете този бутон, за да влезете в режим на пауза. Ако натиснете този бутон отново, таблетът ще се събуди.

Бутон "+" и "-"

Бутони "+" и "-" за регулиране на силата на звука.

Бутон "Reset"

Този бутон се използва за рестартиране на таблета.

1-3 Включване и изключване

включване

Натиснете дългия бутон за захранване за 2-3 секунди и изчакайте и изобразяването на AP ще се появяват постепенно, докато екранът е активиран.

изключване

Натиснете бутона за захранване за 2-3 секунди, защото на екрана се появява « Без всичко да е включено », « изключете ОК, за да го изключите.

Когато устройството е включено, натиснете бутона за захранване, за да видите прозореца на зареждане, и натиснете отново, за да включите таблета

1-4 Влизане в режим на пауза и събуждане

Влизане в режим на пауза

Щракнете върху бутона за захранване и таблетът ще влезе в режим на пауза, за да спестите енергия.

Излизане от режим на пауза

Когато е в режим на приспиване, щракнете върху бутона за захранване и таблетът ще излезе от този режим и ще се събуди.

1-5 Зареждане и отключване

зареждане

Можете да регулирате яркостта на екрана и да го устройвате от опциите / настройки с настройки.

Ако не използвате таблета продължителен период, за по-дългосрочно зареждане, настройте на режим на пауза и да го оставете

отключване

Поставете пръста си или формата на ключалката. Докоснете малко и ще видите, че ключалката е отворена. В настройка на приложението

1-6 Команда на начален екран

1-7 Внимание за чист

Вашият таблет има внутрешна сенсорна клавиатура, която се показва да ви помогне при въвеждането на данни. Ако не сте свикнали с нея, тя ще ви изнервиране, просто натиснете и на обектите на екрана и ще ви е по-лесно да ги докоснете.

Можете да премествате между цифри и букви, като натиснете ! ~ ?? ?

Можете да премествате между главни и малки букви, като натиснете ↑

Глава 2: Браузър

2-1 Браузър

Трябва да сте свързани към мрежата, преди да можете да получите достъп до браузъра. Ако имате кирилски, моля, конфигурайте се с „Бъдете достъпни на уебсайта.

Браузърът на таблет може да се свързва с интернет чрез WFI, за да отговаря на вашите нужди.

Докоснете бутона за да настроите WIFI, можете да изпълните браузъра



Можете да получите достъп до браузъра се от екрана на приложенията, или

карта ↑ Водач , показване на началната страница по подразбиране, щракнете

Подкарат се следните функции

Влизането ивиден адреса, до който искате да получите достъп, и натиска на бутона

Ако можете влезете в страницата или показвате показване, адресите трябва да изчакат

Докоснете бутона Показва историята на последните страници.

Докоснете бутона Гледайте или въведете адрес.

Докоснете бутона Потвърдете новия адресен списък.

Глава 3: приложение

3-1 Камера

Докоснете бутона. Достъп до камерата от екрана на приложенията и изображенията ще се появи на екрана. Можете да направите следното

Камера

Докоснете бутона да изберете режим на снимане.

Видео

Докоснете бутона за да избирате режим на видео

В настройка на предварителна гледка щракнете върху всички настройки (трябва да сканиране) и изберете

1. Работна среда

Моля, инсталирайте сенсорната картина в кабел на задвижване, които са стандартно включени в компютъра на тази устройство.

Не закачайте батерията в огъня, за да избегнете опасност.

Не използвайте метални предмети за докоснете / дръпте полюса на батерията или не докосвайте краищата на батерията

да избегнете всяко съединение в нея.

2. Водоустойчивост

Това устройство не е водоустойчиво. Моля, дръжте го сухо

4. Поддръжка и ремонт

Моля, свържете се с техническия персонал на дилера за всичкия ремонтен услуги.

Не постоянни остри предмети или внушаемостта на устройството.

Моля, не изпускайте и не дадете устройството, за да избегнете повреда.

CE FC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не карайте/спи и не експлоатайте тази устройства с такъв или всякакъв тонаджия, за да избегнете изгубване поради лоша видимост.

Не поставяйте тази устройства в близкото до електромагнитни полета, както сензорния екран, електронни часовници, електронни часовници, електронни часовници, електронни часовници.

Работната температура на тази устройства е от 0 °C до 40 °C, а относителната работна влажност е 10~90% относителна влажност

2. Зареждане

Моля, използвайте оригинален захранващ адаптер и кабел на зарядното, които са стандартно включени в компютъра на тази устройство.

Не закачайте батерията в огъня, за да избегнете опасност.

Не използвайте метални предмети да докоснете / дръпте полюса на батерията или не докосвайте краищата на батерията

да избегнете всяко съединение в нея.

3. Водоустойчивост

Това устройство не е водоустойчиво. Моля, дръжте го сухо

4. Поддръжка и ремонт

Моля, свържете се с техническия персонал на дилера за всичкия ремонтен услуги.

Не постоянни остри предмети или внушаемостта на устройството.

Моля, не изпускайте и не дадете устройството, за да избегнете повреда.

CE FC

Камера

Докоснете бутона да изберете режим на снимане.

Видео

Докоснете бутона за да избирате режим на видео

В настройка на предварителна гледка щракнете върху всички настройки (трябва да сканиране) и изберете

3-2 Галерия

Докоснете бутона Можете да се сортирате снимки по дата и място.

Докоснете бутона Можете да изберете, за да изберете или изтрийте.

Докоснете бутона Можете да изберете, за да изберете или изтрийте.

Докоснете бутона Можете да видите файлове

3-3 Видеотелефон

Докоснете бутона Докоснете видеотелефона.

Докоснете бутона Можете да изберете

На екрана ще видите екрана на видеотелефона

3-4 Музика

Докоснете бутона отворете музиката. Можете да се сортирате по изпълнителите или албуми.

На тази страница музиката е подредена по албуми ред. Натиснете музиката, която искате да слушате, и е пусната. Ключете върху следващ песен, за да се показват страниците на тази албуми текст за песен и изпълнителя.

Докоснете бутона Можете да