

# СЛУШАЛКИ

## ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНСТРУКЦИИ

---

Благодарим ви, че сте закупили този продукт, който ще улесни живота ви и ще го направи по-смарт. Моля прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да го използвате.

### **Свързване:**

1. Включете кабела на слушалките във *aux* входа на вашето устройство.
2. Пуснете си музика или друга медия.

### **Инструкции за безопасност**

За правилна и безопасна употреба на слушалката, моля прочетете внимателно инструкциите.

- Не използвайте слушалката на максимален звук. Високите нива на звука могат да наранят Вашият слух.
- Когато използвате слушалката моля съобразете височината на звука с заобикалящата ви среда.
- Избягвайте да използвате слушалката в опасна обстановка или когато сте разсеяни.
- Не излагайте на влага.
- Не излагайте слушалката на температури под  $15^{\circ}\text{C}$  и над  $55^{\circ}\text{C}$ , за да предотвратите повреда.
- Дръжте далеч от малки деца.

### **Обслужване след продажба:**

Нашата компания се грижи продуктите да отговарят на основно правило, което е поставено от държавата на производство: Гаранционен период от 1 година. Компанията не предлага връщане или замяна.

Ако още в началото забележите производствена грешка моля свържете се с Вашият дистрибутор/доставчик, с изключение на следните случаи.

- Нарушен външен вид на опаковката: разкъсване или смачкване при доставка.
- Досег с вода или сруги видове течности.
- Сериозни деформации причинени от външни фактори и неправилна употреба.
- Повреда поради неправилно съхраняване.
- Повреда при инцидент.
- Повреда поради използване за различни цели от основните.
- Или други подобни.