



Безжични слушалки
XO-BE25



Потребителско ръководство

Благодарим ви за закупуването на нашия продукт. Моля прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да го използвате.

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	2	5	Уведомление	6
	Безопасност на слуха	2		Декларация за съответствие	6
	Обща информация	2		Изхвърляне на стария продукт	6
				Съвместимост с ЕМП	6
				Информация за околната среда	6
2	Вашите безжични слушалки	3	6	Често задавани въпроси	7
	Кратък преглед на Вашите безжични слушалки	3			
	Какво има в кутията	3			
	Устройства, които са съвместими с тези безжични слушалки	3			
3	Първи стъпки	4			
	Зареждане на батерията	4			
	Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за първи път	4			
4	Технически данни	5			
	Включване / Изключване	5			
	Управление на вашите повиквания и музика	5			

1 Важни инструкции за безопасност

Безопасност за слуха



Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.
- Когато използвате слушалките, спазвайте следните указания.
- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да внимавате или временно да преустановявате употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриваща дори едното ухо, не се препоръчва по време на шофиране и може да бъде незаконно в някои области по време на шофиране.

- За вашата безопасност избягвайте отвличане на вниманието от музика или телефонни обаждания, докато сте в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:



Внимание

- Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не бива да се излагат на капки или пръски от течности.
- Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа, ако е необходимо, навлажнена с минимално количество вода или разреден лек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.

Относно температурата и влажността при експлоатация и при съхранение


- Използвайте или съхранявайте на място, където температурата е между 0°C (32°F) и 60°C (140°F) (до 90% относителна влажност).
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температурни условия.

2 Вашите безжични слушалки

Честита нова покупка и привет от XO
С тези безжични слушалки XO, Вие можете:

- да провеждате удобни безжични разговори със свободни ръце;
- да слушате музика без кабел.


Кратък преглед на вашите безжични слушалки




Какво има в кутията



Безжични слушалки
XO BE-25



AUX кабел



Кабел за зареждане
(USB към Micro-USB)

Устройства, които са съвместими с тези безжични слушалки

Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PDA, Bluetooth адаптер, MP3 плейър и т.н.), който поддържа Bluetooth и е съвместим със слушалките (вижте „Технически данни“).

- ① Мултифункционален бутон (МФБ)
- ② Увеличаване силата на звука / следваща песен
- ③ Намаляване силата на звука / предишна песен
- ④ Бутон за смяна на режима
- ⑤ LED индикатор
- ⑥ Micro-USB изход за зареждане
- ⑦ AUX изход

3 Първи стъпки

Зареждане на батерията

Бележка

- Преди да използвате слушалките за пръв път, зарядете батерията за 2 часа, за да им осигурите оптимален капацитет и живот.
- Използвайте само оригинални USB кабели за зареждане, за да избегнете повреди.
- Завършете разговора си, преди да включите слушалките за зареждане, тъй като е възможно свързването на слушалките за зареждане да изключи захранването им.

Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 4 часа.

Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за първи път.

Уверете се, че слушалките са напълно зарядени докрай.

Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth.

Сдвоете слушалките с Вашето устройство с Bluetooth. Изберете

XO-BE25.



Съвет

- Слушалките не може да се свързват към повече от 1 устройство наведнъж. Ако имате две сдвоени Bluetooth устройства, включете Bluetooth функцията само на устройството, което искате да свържете.
- Ако включите Bluetooth функцията на Вашето Bluetooth устройство, след като включите слушалките, ще трябва да отидете в Bluetooth менюто на устройството и да свържете слушалката към него ръчно.

Бележка

- При някои Bluetooth устройства свързването може да не е автоматично. В такъв случай се налага да отидете в менюто за Bluetooth на устройството и да свържете слушалките към Bluetooth устройството на ръка.

4 Технически данни

Слушалки

- Време за музика: 8 часа.
- Време за разговор: 8 часа.
- Време за зареждане 3~4 часа.
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Честотен диапазон: 2,402 - 2,480 GHz
- Мощност на предавателя: <4 dBm.
- Работен обхват: До 10 метра.
- Тип свързване: Безжично.
- Вход за зареждане: Micro-USB 5V
- Батерия: 3.7V 400mAh
- Вграден Микрофон: Да

Включване / Изключване

- За да включите слушалката моля натиснете и задръжте МФБ за около 3 секунди.
- За да изключите слушалката моля натиснете и задръжте МФБ за около 4 секунди.

Управление на Вашите повиквания и музика

- За да активирате Bluetooth на слушалките натиснете и задръжте МФБ за 5 секунди
- За да отговорите на повикване натиснете 1 път върху МФБ (мултифункционалния бутон).
- За да приключите обаждане натиснете 1 път върху МФБ (мултифункционалния бутон).
- За да откажете повикване натиснете изадръжте МФБ за около 2 секунди когато имате позвъняване.
- За да позвъните на последно търсеният ви номер натиснете 2 пъти последователно МФБ.
- При натискане върху “-” бутона намаляте силата на звука.
- При натискане и задръжане върху “-” бутона преминавате на предходната песен.
- При натискане върху “+” бутона увеличавате силата на звука.
- При натискане и задръжане върху “+” бутона преминавате на следващата песен

5 Уведомление

Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Crawford Technology Co. Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Изхвърляне на стария продукт



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта заедно с обикновени битови отпадъци.

Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти по отношение на излагането на електромагнитни полета.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитавме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист защитна пяна). Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, източници батерии и старо оборудване.

6 Често задавани въпроси

Безжичните ми слушалки не се включват.

Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

Не мога да свържа безжичните слушалки с моето Bluetooth устройство.

Bluetooth е изключен. Активирайте функцията Bluetooth на устройството с Bluetooth и включете устройството с Bluetooth, преди да включите слушалките.

Свързването не работи.

- Уверете се, че сте деактивирали функцията Bluetooth на всякакви предходно свързани Bluetooth устройства.
- На устройството с Bluetooth изтрийте „XO-BE25“ от списъка с Bluetooth.
- Свържете слушалките (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Слушалките може да са свързани с вече сдвоявано преди устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Свързването може да е било нулирано или слушалките са били свързани по-рано с друго устройство. Свържете слушалките отново с Bluetooth устройството, както е описано в

ръководството за потребителя. (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

Моите безжични слушалки са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

Качеството на звука е лошо и се чува шум.

- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Заредете слушалките.

Не мога да свържа слушалките към друго устройство, какво да правя?

- уверете се, че Bluetooth функцията на свързване преди това устройства е изключена.
- Повторете процедурата за свързване на второто устройство (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

Слушалките не се свързват с Bluetooth устройството или няма звук в слушалките.

- Уверете се, че вашите безжични слушалки са заредени.