

Инструкции за употреба на стойка за прикрепяне / холдер

Модел: XO C8

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на автомобилен холдер XO C8. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Монтаж към вентилационната решетка на автомобила.

Глава с ротация на 360° за регулиране на ъгъла на гледане.

Подходящ за вертикално и хоризонтално позициониране на устройството.

Регулируема ширина на раменете от 65 до 85 mm.

Подходящ за устройства с размер от 3.5 до 6 инча.

Силиконови подложки за защита от надраскване.

Материал: ABS и PVC.

Размери: 92 × 25 × 50 mm.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Закрепване на смартфон към вентилационната решетка на автомобил.

- Осигуряване на удобна видимост към навигация, разговори със

свободни ръце и други приложения.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Монтирайте продукта върху стабилна вентилационна решетка.

Преди всяко използване проверявайте дали държачът е надеждно закрепен и телефонът е стабилно фиксиран.

Не използвайте продукта с устройства, които превишават допустимите размери на държача.

Не регулирайте позицията на стойката по време на управление на автомобила.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Закрепете държача към вентилационната решетка.

Регулирайте ширината на раменете според размера на устройството.

Поставете телефона и се уверете, че е надеждно фиксиран.

При необходимост регулирайте ъгъла чрез въртене на главата на 360°.

Преди потегляне проверете стабилността на закрепването.

7. Безопасност при употреба

Не регулирайте стойката по време на движение.

Не използвайте продукта като дръжка за повдигане или преместване на предмети.

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Проверявайте периодично закрепващия механизъм за износване или разхлабване.

При отслабване на захвата прекратете употребата до отстраняване на проблема.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Използване с несъвместими устройства.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.