



Ръководство за употреба



XO-CF4


астронавт

Звездна проекционна светлина



внимание


- Източникът на светлина от звезди и мъглявини е силен, така че очите не трябва да гледат директно към източника на светлина.
- Главата и тялото на астронавта са свързани с магнити, а посоката на главата може да се регулира. Не разтягайте главата и тялото на астронавта твърде много, в противен случай кабелите може да се скъсат поради разтягането.



Посоката на проекцията може да се регулира чрез регулиране на ъгъла на въртене на главата на астронавта.

Ключова функция на продукта

мъглявина превключвател ВКЛ./ИЗКЛ звезден превключвател



Изход

МЪГЛИНА

След стартиране, всеки път, когато натиснете бутона, Nebula ще превключва през цвят и ще се връща към цвета по подразбиране след цикъл. Натиснете и задръжте бутона, за да изключите Nebula, и натиснете за кратко бутона след затваряне на Nebula, за да го включите отново.


ВКЛ./ИЗКЛ

Кратко натискане за включване, а мъглявината и звездите са включени по подразбиране след включване; след включване, натиснете продължително бутона отново, за да го изключите.

ЗВЕЗДА

Всеки път, когато го натиснете, за да превключите в режим на звезда, натиснете продължително бутона, за да изключите звездата, и натиснете кратко бутона след изключване на звездата, за да я включите отново.

Ключова функция на продукта



ВКЛ./ИЗКЛ

ВКЛ./ИЗКЛ

Яркостта по подразбиране е средна и всеки път, когато я натиснете, тя се увеличава с едно ниво.

Яркостта на мъглявината+

Яркостта по подразбиране е средна и всеки път, когато я натиснете, тя намалява с едно.

Небула променя скоростта-

Всеки път, когато натиснете, скоростта на мъглявината ще намалява с едно ниво, докато спре.

Небула променя скоростта+

Скоростта на промяна на мъглявината се увеличава с едно ниво всеки път, когато я натиснете, докато се достигне най-бързото ниво.

Промяна на цвета на мъглявината

Всеки път, когато натиснете бутона, Nebula ще променя цвета си и след цикъл ще се върне към цвета си по подразбиране. Натиснете и задръжте бутона, за да изключите Nebula, и натиснете за кратко бутона след затваряне на Nebula, за да я включите отново.

Превключвател за звезден режим

Дишането на звездите се променя, звездите са винаги (циклически единичен пулс)

Звездите блещат -

Яркостта на звездите не може да се регулира в състояние на дишане, а яркостта на звездите може да се регулира в състояние на постоянна светлина; яркостта по подразбиране е най-ярката и се намалява с едно ниво всеки път, когато го натиснете.

Звездите блещат+

Всеки път, когато натиснете звездата, яркостта ѝ се увеличава с едно ниво.

Дишателна честота на звезди-

Плъз, който диша звезди +

Всеки път, когато натиснете звездата, скоростта на дишане се увеличава с едно ниво.

Рестартирайте

Щракнете, за да се върнете към режим на зареждане

Параметри на продукта

Модел	XO-CF4
Класификация на лазерите	Клас 2R
лазерна дължина на вълната	532 nm
Цветът на мъглявина Материал на корпуса	Цветен (контролируем монохромен)
Материал на корпуса	ABS/PVC
Консумирана мощност	<5W
Входяща мощност	100-240V~50/60Hz 0.4A
Изходна мощност	5 W/1 A
Работна температура	10°C-60°C градуса по Целзий
Индивидуално бруто тегло	Около 280gr
Размер на продукта	Приблизително 85x76x125 мм
Дължината на USB	1 M

Важна информация за безопасност

- Не разглобявайте продукта при никакви обстоятелства. Вътре в продукта няма части, които могат да се обслужват.
- Уверете се, че местният ви електрически контакт съответства на необходимото напрежение за вашето устройство (USB DC 5V/1A)
- Не използвайте този продукт, ако захранващият кабел е износен или скъсан.
- Този продукт трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други електрически уреди, които генерират топлина.

Обслужване на клиенти

Модел на продукта: _____ Дата на закупуване: _____

Име на потребителя: _____ Телефон за връзка: _____

Добавен/адрес за контакт: _____

Записи за поддръжка на продукта		Записи за поддръжка на продукта	
Дата на ремонт	Ремонтен номер	Записи за поддръжка	Подпис/Подпис на авторизован лице

Изпълнителен продуцент: Threekey Industrial (HK) Co., Ltd
Fabricante:Sangi Youpin (Shenzhen) Co., Ltd.
Адрес: Индустриален парк Хонгдехуей, Канг Цяо
Road No128, Buiji, distrito de Longgang, Shenzhen
Guangdong.
Стандарт: GB/T26572-2011
Телефон: (+86)0755-83512732

XO Дизайн/Дизайн от XO

Произведено в Китай



ОФИЦИАЛЕН WECHAT



ОФИЦИАЛЕН САЙТ