

Инструкции за употреба на слушалки с кабел и USB Type-C свързване

Модел: XO EP74

1. Обхват и предназначение Настоящият продукт представлява аудио слушалки с кабелно свързване чрез USB Type-C интерфейс, предназначени за възпроизвеждане на аудио сигнал от съвместими електронни устройства (напр. мобилни телефони, планшети, компютри). Продуктът е предназначен за лична употреба в битови и сходни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие Продуктът е проектиран и произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Директива 2014/30/ЕС (EMC – електромагнитна съвместимост)

Директива 2011/65/ЕС (RoHS)

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите

Когато е приложимо:

Директива 2014/35/ЕС (LVD – ниско напрежение)

Съответствието се удостоверява чрез ЕС декларация за съответствие (EU Declaration of Conformity).

3. Технически характеристики Тип свързване: USB Type-C/ Аудио интерфейс: цифров и/или аналогов (в зависимост от устройството)/ Номинално захранване: чрез свързаното устройство/ Работна температура:

съгласно спецификацията/ Клас на защита: съгласно маркировката

4. Общи изисквания за безопасност Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции. Забранява се:

използване извън предназначението/ използване при повреден кабел или конектор/ разглобяване, модифициране или ремонт от неоторизирани лица излагане на влага, вода или агресивна среда/ силно механично натоварване или усукване на кабела/ Продължителното използване при висока сила на звука може да доведе до увреждане на слуха.

5. Инструкции за свързване

Уверете се, че устройството поддържа аудио през USB Type-C./ Свържете конектора към съответния порт на устройството. / При необходимост

изберете слушалките като аудио изход от настройките на устройството. /

Регулирайте нивото на звука до безопасно ниво.

6. Експлоатация Да се използват при умерена сила на звука/ Да се избягва продължителна

употреба при високи нива на звук/ Да се избягва дърпане на кабела при

изключване/ Да се съхраняват без прегъване и напрежение върху кабела

7. Поддръжка и почистване Почиствайте с мека, суха кърпа/ Да не се

използват течности или химически препарати/ Да се поддържат конекторите

чисти

8. Съхранение и транспорт Да се съхраняват в суха и защитена

среда/ Да се избягват екстремни температури/ Да се транспортират в

подходяща опаковка

9. Отговорност Производителят/вносителят не носи

отговорност за щети, причинени от: неправилна употреба/ неспазване на

настоящите инструкции/ неоторизирани ремонти или модификации

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



(WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

