

Инструкции за употреба на преходник адаптер

Модел: XO NB-R257C

1. Обхват и предназначение Настоящият продукт представлява преходник/адаптер USB Type-C към AUX 3.5 мм (женски), предназначен за свързване на слушалки, аудио кабели, високоговорители или други съвместими аудио устройства към мобилни устройства с USB Type-C порт. Продуктът е предназначен за лична употреба в битови и сходни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите;
Директива 2011/65/ЕС (RoHS), относно ограничението на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.

Продуктът не представлява самостоятелно електрическо или радиооборудване, а аксесоар за аудио свързаност.

3. Технически характеристики

Тип продукт: преходник/адаптер USB Type-C към AUX 3.5 мм;

Конектори: USB Type-C (мъжки) към 3.5 мм AUX (женски);

Предназначение: аудио свързаност;

Съвместимост: устройства с USB Type-C порт, поддържащ аудио изход;

Материали: пластмаса, метални контакти, изолационни материали.

4. Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се: използване извън предназначението;/ използване при видими повреди;/ прекомерно огъване, усукване или дърпане;/ модифициране или разглобяване на продукта.

Неправилната употреба може да доведе до повреда на адаптера, на свързаното устройство или до влошено качество на звука.

5. Инструкции за свързване Свържете USB Type-C конектора към съвместимо мобилно устройство./ Свържете 3.5 мм аудио жак на слушалките или другото аудио устройство към женския AUX порт на адаптера./ Уверете се, че връзките са поставени правилно и стабилно.

6. Инструкции за използване Използвайте продукта само със съвместими устройства, поддържащи аудио изход чрез USB Type-C./ Не прилагайте прекомерна сила при включване и изключване./ При разкачване хващайте корпуса на конектора, а не кабела, ако е наличен такъв.

7. Експлоатация Не използвайте продукта във влажна или мокра среда./ Не излагайте продукта на екстремни температури./ Не използвайте продукта при наличие на прекъсвания в сигнала, шум или нестабилна връзка./ При установяване на неизправност прекратете употребата.

8. Поддръжка и почистване Почиствайте продукта със суха и мека кърпа./ Поддържайте конекторите чисти./ Не използвайте вода, абразивни или агресивни химически вещества.

9. Съхранение и транспорт Съхранявайте продукта в суха и чиста среда./ Избягвайте механични повреди, натиск и прегъване./ Транспортирайте продукта в подходяща опаковка.

10. Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от: неправилна употреба;/ използване с несъвместими устройства;/ неспазване на инструкциите;/ механично увреждане вследствие на неправилна експлоатация.

11. Допълнителни предупреждения Да се пази от деца./ Да не се използва при повредени конектори или нарушена цялост на продукта./ Да не се използва за цели, различни от предназначението му.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

