


thinkplus Live Pods XT80



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО
И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ

Lenovo

Характеристики на продукта

Модел на продукта: За Lenovo XT80
Bluetooth версия: V5.3
Ефективно разстояние: Около 10м
Диаметър на говорителя: 10 мм
Мощност на батерията: 5mW*2
Импеданс: 32 Ω
Чувствителност на микрофона: -42dB ± 3dB
SNR: 90dB
Изкривяване: <3%
Честотна характеристика: 20Hz-20KHz
Време за игра: около 6 часа
Капацитет на батерията на слушалките: 55mAh
Капацитет на батерията на кутията за зареждане: 500mAh
Време за зареждане на слушалките: около 2 часа
Време за зареждане на кутията за зареждане: около 2 часа

Опаковката включва

Bluetooth слушалки x 2
Кутия за зареждане x 1
Кутия за зареждане x 1
Ръководство x 1
Капачка за уши x 6

Предпазни мерки за продукта

- (1) Не разглобявайте и не подменяйте никоя част на този продукт и спазвайте специално отбелязаните методи на работа в това ръководство.
- (2) Този продукт съдържа вградена презареждаема батерия. Забранено е да удирите, стискате, пробивате или да правите късо съединение на батерията. Ако температурата е твърде висока, има деформация, подуване, изтичане на течност и други необичайни явления, моля, спрете да го използвате. Не поставяйте батерията в условия на висока температура и високо налягане, като открит пламък, излагане на слънце, нагреватели, печки, и т.н., батерията не трябва да се потапя във вода. След като използвате слушалките, не ги поставяйте на такива места: влажни, пращи, мазина или задимени, места с висока температура и високо налягане директна слънчева светлина, за да не причиняват щети на слушалките и батерията. Батерията може да бъде заредена ограничен брой пъти и в крайна сметка ще остарее. Когато батерията се използва необичайно, можете да смените батерията с нова. Въпреки това, не сменяйте батерията сами. Ако батерията е неправилно сменена, има опасност от експлозия.
- (3) След като продуктът бъде бракуван, не го изхвърляйте в огъня. Обработката на

- (4) По време на експлоатация, поради големите разстояния, препятствия или преплитане с други безжични сигнали и др., когато слушалките се използват, слушайте музика, гледате видео, играете игри, и т.н., ще има случайни прекъсване на връзката, като В този случай молим да изключите слушалките или стойте далеч от смущенията.
- (5) Когато зареждате зарядното устройство, моля, използвайте адаптер с изходно напрежение DC 5V/1A. Трябва да ползвате адаптер което е сертифициран от производител с CCC сертификат за безопасност. Не използвайте бързо зареждане на електрически уреди, за да не причините прекалено натоварване на батерията. Продължителността на времето за зареждане не трябва да надвишава определеното такова. Не използвайте слушалките докато се зареждат, за да избегнете повреда.

Указания за безопасност


Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.
Ако потребителят промени или модифицира тези Bluetooth слушалки без разрешение, той ще ги повреди.
Имате право на услугите, включени в устройството.
(1) Електромагнитни смущения:
Електронно оборудване: За да се избегне смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете вашето Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.
Указания за безопасна и ефективна употреба
Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.
Ако потребителят промени или модифицира тази Bluetooth слушалка без разрешение, той ще загуби непрекъснатото удоволствие.
Имате право на услугите, включени в устройството.
(1) Електромагнитни смущения:
Електронно оборудване: За да се избегне влиянието на смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете своя Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.
Гражданска авиация: След излизане, моля, изключете вашите Bluetooth слушалки съобразно инструкциите на стюардесата. Това е строго забранено е използването на Bluetooth слушалки по време на полет, за да се избегнат смущения с комуникационната система на самолета.
(2) Безопасността има значение:
Поставяне: Препоръчително е да поставите Bluetooth слушалките на място, където няма да бъдат натиснати, когато не ги използвате. Натискът може да причини повреда на продукта или лично нараняване.
Деца: Не позволявайте на децата да си играят с Bluetooth слушалките, някои от малките части могат да се отделият и могат да бъдат погълнати. Поглъщането им причинява опасност.

Инструкции за експлоатация на продукта

1. Включване:
Метод 1: Извадете лявата и дясната слушалка от зареждащата кутия и включете слушалките.
Метод 2: С изключени слушалки (извън зареждащата кутия), натиснете и задръжте лявата и дясната мултифункционална слушалка.
Бутони за около 2-4 секунди, за да включите слушалките.
2. Изключване:
Метод 1: Поставете лявата и дясната слушалка в зареждащата кутия, когато е включена, и изключете слушалките.
Метод 2: Натиснете и задръжте мултифункционалните бутони на лявата и дясната слушалка във включено състояние за около 3-5 секунди, за да изключите слушалките.
Забележка: Когато слушалките са включени и не са свързани със съответното Bluetooth устройство за 3 минути, те автоматично ще се изключат; Превизионо е ефективното разстояние на връзка на сигнала и не се свързва със съответното Bluetooth устройство. След 3 минути, автоматично ще се изключат.
3. TWS съдояване:
a. Ако не е запометено съдояването, слушалките пак ще се свързват автоматично при включване.
b. Ако съдояването се запометено, при включване на Bluetooth устройството, слушалките ще се свързват автоматично.
4. Автоматично превключване между ляво и дясно ухо:
a. По време на използване на слушалките, поставянето на лявата или дясната слушалка в кутията за зареждане за зареждане автоматично ще превключи музиката към другата слушалка.
b. По време на използване на слушалки, поставянето на лявата (или дясната) в кутията за зареждане няма да повлияе на нормалната работа на лявата или дясната слушалка.
c. След TWS връзка, в режим една слушалка, премахването на другата слушалка няма да спре използваната слушалка да работи.
d. Вземете лявата или дясната слушалка, за да свържете телефона обратно.
5. Съдояване с Bluetooth устройството:
Отворете опцията за настройка на Bluetooth на Bluetooth устройството, с което ще бъдат свързани слушалките, въведете опцията, намерете името на Bluetooth съдояването на слушалки "Lenovo thinkplus XT80" и щракнете върху името на съдояване, за да свързате.
6. Възпроизвеждане на музика:
Предпазна песен: Кликнете три пъти на мултифункционалния бутон на лявата слушалка. Следваща песен: Кликнете три пъти на мултифункционалния бутон на дясната слушалка.
*Забележка: Когато използвате една слушалка, три клика върху никоя слушалка пускат следващата песен.

Увеличаване на звука: Натиснете два пъти мултифункционалния бутон на дясната слушалка, за да увеличите силата на звука до своя максимум.
Намаляване на звука: Натиснете два пъти мултифункционалния бутон на лявата слушалка.
*Забележка: Когато използвате една слушалка, ако натиснете два пъти върху никоя от слушалките ще увеличат звука.
Пауза/Възпроизвеждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на никоя от слушалките.
7. Телефон със свободни ръце:
Отговор на обаждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на никоя от слушалките.
Отказ на обаждане: Натиснете и задръжте мултифункционалния бутон на никоя от слушалките.
Край на разговора: В режим на разговор щракнете върху мултифункционалния бутон на никоя от слушалките.
8. Активирайте гласов асистент (единична операция):
Натиснете продължително мултифункционалния бутон на лявата слушалка за две секунди, за да активирате гласовия асистент. Когато използвате една слушалка, кликнете и задръжте дълго лявата или дясната слушалка за да го активирате.
9. превключване от режимите на игри и музика:
Кликнете и задръжте върху мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди докато чувате сигнал за да влезете в режим игри. Кликнете и задръжте мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди за да смените на музикален режим.
(1) В режим една слушалка не е възможно да смените между тези режими.
(2) Стандартния режим на слушалките е музикален режим.
10. Напоминие за нисък заряд на батерията:
Когато никоя слушалка е с нисък заряд на батерията, ще чувате сигнал на всеки 60 секунди. Моля поставете слушалките в зарядната кутия за да ги заредите, защото иначе ще се изключат поради нисък заряд на батерията.
11. Светлинен индикатор:
Слушалките са включени: Лявата или дясната слушалка ще мигат в червено и синьо. Слушалките са изключени: лявата или дясната слушалка ще премигнат 3 пъти преди да се изключат.
Успешно съдояване: Слушалките ще премигнат няколко пъти в червено и синьо след това индикатора ще спре.
Прекъсване на съдояването: Слушалките ще мигат постоянно в червено и синьо.
Успешно свързване с Bluetooth устройството: Индикаторът не свети.
Изключване на Bluetooth устройството: Индикаторите на лявата и дясната слушалка ще мигат постоянно в червено и синьо и после спират.
По време на зареждане на слушалките в зарядната кутия: Когато слушалките се зареждат в зарядната кутия дисплей и ще свети постоянно в бяло а слушалките в червено. Червеният светлинен индикатор става син кгато слушалките са заредени.

Зареждане на зарядната кутия: По време на зареждащия процес дисплей на зарядна кутия ще мига, а когато е напълно заредена ще се изгасне числото 100 на него.
12. Връщане на фабрични настройки:
След като извадите двете слушалки от зареждащата кутия, те автоматично ще се включат и свързват. Когато слушалките не са свързани към Bluetooth устройството или когато слушалките са прекъснати от Bluetooth устройството, кликнете мултифункционалния бутон и на двете слушалки пет пъти. След като слушалките се изключат автоматично, поставете ги обратно в зареждащата кутия и след това ги извадете. Двете слушалки автоматично ще се свързват и след като приключат, те могат да бъдат свързани към Bluetooth устройството за използване.
Приложимо за следните ситуации:
A: Когато двете слушалки не могат да бъдат свързани.
B: Когато използвате една слушалка за свързване на различни Bluetooth устройства отделно.
C: При изчистване на всички свързани Bluetooth устройства.



Мултифункционални бутони