



Ръководство за XO-SS15 селфи стик



Как се използва

- 1. Включване:** Плъзнете превключвателя нагоре, за да включите;
- 2. Bluetooth сдвояване:** Индикаторната светлина мига бързо в продължение на 4 секунди, за да влезе в състояние на сдвояване. В състояние на сдвояване индикаторната светлина за състояние на сдвояване мига. Използвайте телефона си, за да потърсите съответстващ "Ss15". Индикаторната светлина се изключва след успешно сдвояване.
- 3. Правене на снимки:** Селфи стикът е свързан с телефона. В това състояние натиснете за кратко бутона на камерата и индикаторната светлина мига.
- 4. Няма сдвояване:** След включване няма връзка за сдвояване. В това състояние устройството ще се изключи автоматично след 5 минути неактивност.
- 5. Сдвояване:** Когато селфи стикът и телефонът са свързани, той ще влезе в хибернация, ако не се извърши операция в продължение на 10 минути. В състояние на заспиване устройството ще се изключи автоматично след 10 минути неактивност.
- 6. Изключване:** Докато е включено или в режим на готовност, натиснете надолу. Плъзнете превключвателя за захранване, за да изключите устройството, и индикаторната светлина ще мига.

Ключова функция: Извадете селфи стикът и го свържете към телефона си преди употреба.


Ключова функция
Извадете селфитоапарата и го свържете към телефона си преди употреба.





Използване на балансираща дръжка
Балансиращата дръжка може да се върти на 360° хоризонтално и е механично балансирана за видеозапис. Тя ефективно поддържа снимане с балансиране.



Надстройте статива си
Добавете стойка за по-стабилен кадър



Широка съвместимост
1/4" интерфейсът е съвместим с екшън камери, цифрови фотоапарати и рингови светлини;
Щипката може да се комбинира с двойни светлини за запълване.



Спецификация

- Основен материал: ABS + неръждаема стомана

Монтажна основа: 65-100 мм

Дължина за съхранение: 336 мм

Максимална височина на отвора: 1800 мм

- Размери на продукта: 336 x 75 x 37,5 мм

- Тегло на продукта: 423 г

- Батерия: CR1632 (сменяема)

(Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или подобни условия)