

Инструкции за употреба на мини прахосмукачка

Модел: CZ007

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на преносима автомобилна прахосмукачка XO CZ007. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

Директива 2014/35/EC (LVD), когато е приложима.

Директива 2011/65/EC (RoHS), изменена с Делегирана директива (ЕС) 2015/863.

Директива 2012/19/EC (WEEE) относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Регламент (ЕС) 2023/1542 относно батериите и отпадъчните батерии, когато е приложимо.

При наличие на маркировка CE продуктът удостоверява съответствие с приложимото европейско законодателство.

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Преносима акумулаторна прахосмукачка.

Модел: XO Car Vacuum Cleaner CZ007.

Предназначена за почистване на автомобилен интериор и други малки повърхности.

Вградена акумулаторна батерия: 2 × 1500 mAh.

Мощност: 37 W.

Всмукателна сила: 3200 Pa.

Диаметър на мотора: 27 mm.

Скорост на мотора: до 38 000 rpm.

Капацитет на контейнера за прах: 400 ml.

Материал: ABS + PP.

Дължина на захранващия кабел: 50 cm.

Размери: 180 × 60 × 105 mm.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Почистване на прах и сухи замърсявания в автомобилния интериор.

- Почистване на малки сухи повърхности в дома или офиса.

Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте продукта при температура приблизително между 0°C и +35°C.

Не използвайте прахосмукачката за засмукване на течности, гореща пепел, запалими, експлозивни или токсични вещества.

Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух по време на работа.

Не потапяйте продукта във вода и не го използвайте при силна влага.

Не използвайте продукта при видими повреди по корпуса, батерията или зарядния кабел.

Пазете продукта далеч от малки деца.

Изключвайте уреда преди почистване на контейнера за прах.

6. Инструкции за употреба

Заредете напълно продукта преди първата употреба.

Включете прахосмукачката чрез бутона за управление.

Почиствайте само сухи повърхности и сухи замърсявания.

След приключване на почистването изключете уреда и изпразнете контейнера за прах при необходимост.

Почиствайте редовно контейнера и филтъра съгласно инструкциите на производителя.

Използвайте само предоставения или съвместим кабел за зареждане.

7. Батерия и електрическа безопасност

Използвайте само съвместимо зарядно устройство и захранване.

Не зареждайте продукта в близост до източници на топлина или върху леснозапалими повърхности.

Не използвайте продукта, ако батерията показва признаци на подуване, прегряване или механични повреди.

Не допускайте късо съединение на зарядните контакти.

Не оставяйте продукта включен към зарядното устройство за продължителни периоди след пълното зареждане.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Избягвайте продължително съхранение при висока температура или висока влажност.

Почиствайте контейнера за прах преди продължително съхранение.

Ако продуктът няма да се използва продължително време, зареждайте батерията периодично, за да се поддържа нейното състояние.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, силен натиск и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба на продукта.

- Използване за почистване на течности, горими или опасни вещества.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации, ремонти или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/EC, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

