



XO-CF1




КОСМОНАВТ

ПРОЕКТОР ЗВЕЗДНО НЕБЕ

ВНИМАНИЕ

Ω Източникът на светлина от звезди и мъглявини е силен, така че очите не трябва да гледат директно към източника на светлина. Яркостта на звездите (т.е. яркостта на лазера) се влияе от околната температура и времето за употреба. Когато околната температура е висока или времето за включване е удължено, яркостта на лазера ще намалее поради топлината от източника на светлина. В този момент просто изключете захранването и оставете лазера да излъчва. Оставете устройството да се загрее (времето за разсейване на топлината обикновено отнема повече от 15 минути) и след това го включете, за да възстановите яркостта.

Ω Главата и тялото на астронавта са свързани с магнити, а посоката на главата може да се регулира. Не разтягайте главата и тялото на астронавта твърде много, в противен случай кабелите може да се скъсат поради разтягането.




Монтирайте основата преди употреба. Уверете се, че краката на астронавта са в пълен контакт с долната част на седалката на основата.



Посоката на проекцията може да се регулира чрез регулиране на ъгъла на въртене на главата на астронавта.

Инструкции за работа с ключ на хоста




Забележка: Продуктът трябва да бъде свързан към захранващ кабел, за да се използва.

Ω Превключвател на захранването: Натиснете кратко превключвателя на захранването включване, за да се включи, а звездите и мъглявината със смесени цветове се включват по подразбиране след включване на захранването. Превключвател Ω Nebula: Натиснете кратко бутона Nebula, за да промените цвета на мъглявината всеки път, когато натиснете , за да промените цвят и т.н.; натиснете продължително, за да изключите функцията Nebula, и след това натиснете кратко, за да я включите отново.

Ω Звезден превключвател: Натиснете кратко клавиша, за да превключите честота на дишане на една звезда наведнъж, натиснете продължително, за да изключите функцията за звезди. След изключване, натиснете кратко отново, за да я включите.

Индикатор за синхронизация Ω: След натискане на произволен бутон синхронизация на дистанционното управление, индикаторът за синхронизация ще светне, а индикаторът ще изгасне, когато синхронизацията е изключена.



Ω превключвател: Натиснете кратко превключвателя, за да включите устройството, а мъглявината и звездите са включени по подразбиране след включване; натиснете кратко бутона отново след включване, за да го изключите.

Бутон за време Ω: Функцията за време е разделена на две нива, т.е. 45-минутно/90-минутно отчитане. Натиснете го за първи път, индикаторът за време светва в синьо и въвеждате 45-минутно отчитане; натиснете го за втори път, индикаторът за време става червен и въвеждате 90-минутно отчитане; натиснете и задръжте, за да отмените таймера, и индикаторът на таймера ще се изключи след отмяната.

Ω Яркост на Nebula+: Има 5 нива на яркост на Nebula. Яркостта по подразбиране е средна. Всеки път, когато го натиснете, яркостта ще се увеличава с едно ниво.

Ω Промяна на цвета на мъглявината: Всеки път, когато натиснете бутона, мъглявината ще променя цвета си. След цикъл тя ще се върне към цвета по подразбиране. Натиснете и задръжте бутона, за да затворите мъглявината. След като затворите мъглявината, натиснете за кратко бутона, за да я отворите отново.

Ω Скорост на превключване на Nebula -: Скоростта на превключване на Nebula е разделена на пет предавки 0-1-2-3-4: предавка 0 е статична, предавка 4 е най-бързата скорост на превключване, а предавката по подразбиране е предавка 2. Всеки път, когато го натиснете, скоростта на Nebula се променя с едно ниво, докато достигне ниво 0.

Ω Скорост на промяна на мъглявината+: Скоростта на промяна на мъглявината се увеличава с едно ниво при всяко натискане, до третото ниво.

Ω Яркост на мъглявината -: Има 5 нива на яркост на мъглявината. Яркостта по подразбиране е средна. Всеки път, когато го натиснете, яркостта ще намалява с едно ниво.

Ω Star Switch: Натиснете и задръжте бутона, за да изключите звездата, след което натиснете кратко бутона, за да я включите отново.

Ω Star Breathing Rate +: Всеки път, когато натиснете звездата, честотата на дишане ще се увеличи с едно ниво, до ниво 3.

Ω Яркост на звездите -: Регулирането на яркостта на звездите е достъпно само Ограничен е до нормален ярък режим. В режим „дишане“ този бутон е невалиден. Има три нива на регулиране на яркостта. Яркостта по подразбиране е най-ярката, когато звездата свети. Всеки път, когато го натиснете, яркостта ще намалява с едно ниво, докато достигне най-тъмното ниво.

Ω Яркост на звездите+: Яркостта по подразбиране е най-ярката. Когато яркостта е намалена, натиснете този бутон веднъж, за да увеличите яркостта с една степен, докато достигнете най-ярката степен.

Ω Честота на звездно дишане -: честотата на Звездното дишане е разделено на четири скорости 0-1-2-3, скорост 0 означава, че звездите са винаги включени, скорост 3 е най-високата честота, скоростта по подразбиране е скорост 2, всеки път, когато натиснете звездата. Честотата на дишане се намалява с една предавка, докато достигне предавка 0.

Материал: ABS/PC/PVC
Цвят на продукта: бял
Дължина на вълната на лазера: 532 nm
LED мощност: <5W
Режим на управление: дистанционно управление
Обхват на дистанционното управление: <5 метра (оптимално разстояние)
Захранване: 100-240V~50/60Hz 0.4A
Работен вход: 5V-1A
Размер на продукта: 120*113*228 mm
Приложима среда: закрит дом (най-добре в тъмна среда)
Работна температура: -10°~45°C

В името на вашите права и интереси, моля, попълнете внимателно и запазете, както и касовата бележка за ремонта:

Информация за дистрибутора

Тип продукт:	Име на дистрибутора:
телефон:	Дата на продажба:
Информация за потребителя	
потребителско име:	телефон:
Пощенски адрес:	Имейл:

