

**Инструкции за употреба на
четка за почистване на разнovidни аксесоари**

Модел: NGBS000002

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на комплект за почистване на електронни устройства. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът следва да отговаря на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Комплект за почистване на електронни устройства.

Предназначен за почистване на слушалки, клавиатури, смартфони и други малки електронни устройства.

Три почистващи накрайника:

Гъба.

Голяма четка с дебелина на косъма 0.15 mm.

Малка четка с дебелина на косъма 0.08 mm.

Накрайници от щадящи материали, които не надраскват повърхностите.

Компактен и преносим дизайн.

Съвместим с всички поколения Apple AirPods, както и с други слушалки и мобилни устройства.

Цвят: бял.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

Почистване на слушалки, калъфи за слушалки, клавиатури, смартфони и други електронни устройства.

Премахване на прах и замърсявания от труднодостъпни места.

Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Почиствайте устройствата само когато са изключени от захранването.

Не използвайте прекомерна сила по време на почистване.

Не използвайте продукта с агресивни химически препарати.

Не използвайте повредени или деформирани почистващи накрайници.

Пазете продукта далеч от деца без надзор.

6. Инструкции за употреба

Изберете подходящия накрайник според вида на замърсяването.

Почиствайте внимателно без да упражнявате силен натиск.

След употреба почистете накрайниците и ги приберете в корпуса.

Съхранявайте комплекта на сухо място.

7. Безопасност

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не използвайте инструмента върху горещи повърхности.

Не използвайте продукта за цели, различни от почистване на електронни устройства.

Проверявайте периодично състоянието на почистващите накрайници.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място.

Предпазвайте продукта от прах, влага и механични повреди.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща опаковка.

Предпазвайте продукта от удари, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за:

Неправилна употреба.

Използване извън предназначението на продукта.

Неспазване на настоящите инструкции.

Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

