

Инструкции за употреба на холдер за бюро за таблет/телефон

Модел: ХО С153

1. Обхват и предназначение Настоящият продукт представлява механичен съгваем холдер за бюро, предназначен за поставяне и поддържане на мобилни телефони и планшети в стабилна позиция по време на работа, гледане на съдържание или други дейности. Продуктът не съдържа електрически или електронни компоненти и не изисква захранване. Предназначен е за лична употреба в битови и сходни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително: Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите. Продуктът не представлява електрическо или радиооборудване и не попада в обхвата на директиви, свързани с електрическа безопасност или електромагнитна съвместимост.

3. Технически характеристики

Тип продукт: съгваем настолен холдер

Предназначение: за смартфони и планшети

Монтаж: свободно поставяне върху равна повърхност (бюро, маса)

Механизъм: съгваем/регулируем ъгъл

Материали: пластмаса, метални елементи (при наличие), противоплъзгащи вложки

4. Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта съгласно настоящите инструкции.

Забранява се: използване извън предназначението;/ поставяне върху неравни, нестабилни или хлъзгави повърхности;/ използване при повредени или разхлабени части;/ модифициране или разглобяване на продукта./ Неправилната употреба може да доведе до падане на устройството и риск от нараняване или материални щети.

5. Инструкции за монтаж (настройка)

Разгънете холдера до желаната позиция./ Поставете го върху равна и стабилна повърхност./ Регулирайте ъгъла на наклон според нуждите.

Уверете се, че холдерът е стабилен преди поставяне на устройство.

6. Инструкции за използване

Поставете устройството (телефон или таблет) върху опорната част на холдера./ Уверете се, че устройството е правилно центрирано и стабилно.

При нужда регулирайте ъгъла за по-добра видимост.

7. Експлоатация Проверявайте стабилността преди всяко използване./ Не натоварвайте продукта с устройства над допустимото тегло./ Избягвайте резки движения или удари по време на използване./ Не използвайте продукта върху наклонени или нестабилни повърхности.

8. Поддръжка и почистване Почиствайте с мека суха или леко влажна кърпа./ Не използвайте агресивни химически вещества./ Поддържайте противоплъзгащите повърхности чисти.

9. Съхранение и транспорт Съхранявайте в суха и чиста среда./ Съгвайте продукта при транспортиране за избягване на повреди./ Избягвайте натиск и механични удари.

10. Отговорност Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:/ неправилна употреба;/ неспазване на инструкциите; използване при неподходящи условия.

11. Допълнителни предупреждения Да се пази от деца. Да не се използва при повредени или разхлабени части. Да се използва само върху стабилни повърхности.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



(WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

