




Модел: XO-Watch Ultra УМЕН СПОРТЕН ЧАСОВНИК



1

Отворете опаковката. Следвайте стъпките, за да свържете каишката към смарт часовника.

2

Носете смарт часовника и натиснете и задръжте бутона, за да го включите

3

Отворете „Wearfit Pro“. За да заредите, поставете гърба на телефона си, за да заредите, поставете гърба на безжичното зарядно устройство, за да настроите часовника

Преглед на продукта



Бутони и докосване



Инструкции за употреба на часовника

Бутони нагоре и надолу.

*Продължително натискане за 3 секунди, за да се извика интерфейсът (изключване, рестартиране, SOS, равен на време).

*Кратко натискане на страницата с циферблат, за да влезете в менюто;

*На страницата с менюто натиснете кратко, за да се върнете към циферблата, и дълго, за да превключите между менюта;

*Кратко натискане, за да включите екрана, когато екранът е изключен;

*Кратко натискане на други страници, за да се върнете на предишната страница.

Бутон с копче

*Всички плъзгания нагоре и надолу могат да се постигнат чрез завъртане на копчето;

*Всички плъзгания наляво и надясно могат да се постигнат чрез завъртане на копчето;

*Завъртане на страницата с циферблат, за да превключите циферблатите, и предвидено задаване на повече от 10 вида изглед циферблат.

*На страницата с менюто за мобилни устройства можете директно да увеличавате или намалявате централната икона на приложението, като завъртите копчето, и да отворите приложението, когато е максимизирано.

Жестове с докосване на нещата на страницата на циферблата на часовника:

*Функция за разделяне на екрана с плъзгане надясно: плъзнете надясно върху страницата с циферблат, за да се покаят, и плъзнете наляво, за да влезете в изпълнителни компоненти. Системата предварително задава 3 компонента. Кликнете върху „Добавяне на компонент“ в най-долния ъгъл, за да добавите до 5 други компоненти. Натиснете продължително копчето, за да влезете в страницата „Изтриване на компоненти“.

Бутон за прав път „Плъзгане нагоре“. Появява се, когато плъзнете нагоре по страницата за избяране. Плъзнете надолу, за да се върнете.

Плъзгане надолу по екрана със съобщения: Появява се, когато плъзнете надолу по страницата за избяране. Запалете до 6 съобщения. Плъзнете нагоре, за да се върнете

Характеристики

Контакти: Свържете се с мобилния телефон, за да синхронизирате контактите на мобилния телефон и да зададете контактите за споделяне с други.

Вибрация: Свържете се с мобилния телефон, за да настроите вибрацията на часовника. Запис на разстояние: Свържете мобилния телефон, за да синхронизирате записа на разстояние на мобилния телефон.

Записване на данни: Записване на данни за упражненията за деня, включително: калории, време на активност, брой дейности, стъпки и разстояние.

Свържете се с WeChat: За да получите плащане чрез WeChat QR код

Поставяне часовника: Близко до китката си, като най-добрият място за носене е в китката на ръката. Може да се измери съществуващата честота в реално време. Нормалната стойност за средностатистически човек е 60-100 удара/мин. Часовникът записва последните 7 измервания и записва най-високите и най-ниските стойности.

Поставяне часовника: Близко до китката си, като най-добрият място за носене е на горната част на ръката, на костта на китката. Може да се измери кръвното налягане. Часовникът записва последните 7 измервания.

Поставяне часовника: Близко до китката си, като най-добрата позиция за носене е на костта на китката и над ръката. Може да се измери стойността на кислорода в кръта. Часовникът записва последните 7 измервания и записва най-високите и най-ниските стойности.

Включени са 12 редовни упражнения, като бягане на закрито, бягане на открито, колоездене на закрито, колоездене на открито и ходене по ключови точки.

Симулация на карта за достъп с едно докосване, повдигнете китката, за да отворите вратата.

Система за въпроси и отговори, базирана на изкуствен интелект, с гласово въвеждане, които генерира естествени и плавни текстови отговори

След като часовникът е успешно свързан с приложението WeChat, когато пазарувате, просто плъзнете часовника към интерфейса за плащане в WeChat и покажете на телефона QR кода или бариера на либура на часовника, за да завършите плащането. Естествени и плавни текстови отговори.

Основни параметри

Материал на корпуса: цинкова сплав + IML процес на шприцване

Материал на каишката: течен силикон

Изисквания за устройството: Android 5.0 или iOS 10.0 и по-нова версия

Свържете часовника



1. Изтеглете приложението „Wearfit Pro“ на мобилния си телефон и го инсталирайте. Можете да го потърсите директно в магазина за приложения „Wearfit Pro“, за да го изтеглите, или да сканирате горния QR код, за да отидете на връзката за изтегляне (може да се сканира браузър, WeChat и др.)

2. Свържете часовника

1) Сканиране на код за връзка: След като часовникът е включен, влезте в страницата с циферблата на часовника, плъзнете надясно, за да влезете в функцията за разделен екран, и щракнете върху бутона за бърз достъп. Сканиране на кода за свързване. QR кодът за връзка ще се появи и можете да сканирате кода директно в Wearfit connect.

2) Ръчно свързване: След като мобилният телефон включи Bluetooth, влезте в приложението, за да потърсите директно устройството за ръчно свързване.

1. Не зареждайте във влажна и водна среда;

2. Моля, уверете се, че гърбът на часовника е чист и в пълен контакт с повърхността на безжичното зарядно устройство;

3. Моля, използвайте чиста фланелка, за да почистите редовно гърба на часовника и повърхността на безжичното зарядно устройство са в пълен контакт, за да осигурите нормално зареждане;

4. Този продукт не е оборудван със захранващ адаптер. За да осигурите безопасността на семейството и имуществото си, при зареждане можете да използвате USB интерфейса или да изберете захранващ адаптер, чийто изход не надвишава 5V/1A. Моля, закупвайте захранващи адаптери чрез обикновени канали и избягвайте използването на нискокачествени или фалшиви захранващи адаптери, за да избегнете спукване или пожар

Безжично предаване на данни

Когато е свързан с мобилен телефон, часовникът незабавно ще синхронизира някои данни с мобилния телефон чрез Bluetooth, включително времето, известия, спортни здравни данни и др. Тези данни няма да се синхронизират, когато връзката бъде прекъсната или Bluetooth е изключен

Зареждане

Моля, поставете гърба на часовника върху повърхността на безжичното зарядно устройство, за да започне зареждането. Индикаторът за зареждане на часовника се показва на екрана.



1. Резултатите от измерванията на този продукт са само за справка, а не за медицински цели или основания. Моля, следвайте указанията на лекар, не си поставяйте самодиагностика и не се лекувайте според резултатите от лечението.

2. Нивото на водоустойчивост на този продукт е IP67 и не може да се използва за дълбоко гмуркане или продължително потапяне във вода. Освен това, този продукт не излага на гореща вода, тъй като водните пари ще повлияят на часовника.

3. Компанията си запазва правото да променя съдържанието на това ръководство без предварително уведомление. Някои функции са различни в съответната версия на софтуера, което е нормално

Обслужване на клиенти

В интерес на вашите права и интереси, моля, попълнете внимателно и запазете добре, както ваучера за ремонт:

Информация за дилъра

Тип продукт:

Име на дилъра:

Тел:

Дата на продажба:

Информация за потребителя

Име на потребителя:

Тел:

Пощенски адрес:

Имейл:

Гаранционно съдържание	Гаранционна дата

СТЪПКА

Таблица със сравнения на ангажимента за следпродажбено обслужване на продукти.



ОФИЦИАЛЕН WECHAT



ОФИЦИАЛЕН САЙТ

Изпълнителен продуцент: Three key industrial (HK) Co., Ltd.
Производител: Sanqi Youpin (Shenzhen) Co., Ltd.
Добави: 37-ият етаж, източната кула на купите близини Galaxy, COCO PARK WORLD, улица Yaxing № 8, улица Bantian, район Longgang, Шенжен
Стандарт: GB/T26572-2011
Уебсайт: www.xomobileaccessories.com



Проектирано от XO Произведено в Китай