



Глава 4 (конфигурация)	
Регулиране на звука	1 USB интер
Настройки на безжичната мрежа	2 Бутон за прехв
настройка на екрана	3 Предна кам


7 Усилчаване на звука

8 Намаляване на звука

9 Интерфейс за слушалки



- 7 Увеличаване на звука
- 8 Намаляване на звука
- 9 Интерфейс за слушалки



услуги.

Използването на таблет може да се свърже с интернет чрез WiFi, за да отговори на вашите нужди.

 За да настроите WiFi, можете да използвате браузъра





Моля, не изпускайте и не удв


остъп до камерата от екрана на приложението и
на екрана. Можете да направите следното



а избегнете повреда.



10	11	12	13	14	Ако имате проблеми с мрежата, можете да се свържете с нас на услуги 1-800-4-A-Net
17	18	19	20	21	
24	25	26	27	28	
31	1	2	3	4	
7	8	9	10	11	



ете се с вашия доставчик



Логото показва, че мрежата е защитена. Трябва да въведете парола, за се свържете

