

Инструкции за употреба на: мрежово зарядно устройство

Модел: L141

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на мрежовото зарядно устройство ХО L141. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложените изисквания на Европейския съюз,

включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Мрежово зарядно устройство.

Входящо напрежение: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 0.5 A.

Изходна мощност: до 20 W.

Изходни режими:

- 5 V / 3 A.

- 9 V / 2.22 A.

- 12 V / 1.67 A.

USB Type-C порт.

Поддържа протоколи за бързо зареждане.

Защита срещу презареждане и късо съединение.

Материал: ABS.

Размери: 79.5 × 26 × 41.6 mm.

Тегло: приблизително 40 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Зареждане на съвместими устройства чрез USB Type-C.

- Използване в електрическа мрежа с напрежение 110–240 V AC.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте зарядното устройство само в изправни електрически контакти.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Не покривайте зарядното устройство по време на работа.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Свържете зарядното устройство към електрически контакт.

Свържете USB Type-C кабел към зарядното устройство.

Свържете другия край на кабела към съвместимото устройство.

След приключване на зареждането изключете кабела и зарядното устройство от електрическата мрежа.

Използвайте само съвместими кабели и устройства.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не използвайте устройството в среда с висока влажност.

Избягвайте удари, изпускане и силен натиск.

При необичайно загряване или миризма прекратете употребата незабавно.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от използване на несъвместими кабели, устройства или електрическо захранване.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

