

Инструкции за употреба на външна батерия (Power Bank)

Капацитет на батерията: 10000 mAh

Модел: XO PB312

Преди първата употреба заредете напълно външната батерия. За да заредите устройството, свържете външната батерия към източник на захранване чрез подходящ USB кабел. По време на зареждането индикаторът показва състоянието на батерията. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът показва пълен заряд.

За зареждане на мобилни устройства свържете устройството към външната батерия чрез подходящ кабел. Зареждането започва автоматично след свързване. Някои модели могат да изискват натискане на бутон за активиране на зареждането. По време на работа индикаторите показват оставащия заряд на батерията.

Не излагайте продукта на влага, висока температура или директна слънчева светлина. Не разглобявайте и не повреждайте устройството. Използвайте продукта само по предназначение.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

