

Инструкции за употреба на: безжична сгъваема клавиатура

Модел: KB-11

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на безжичната сгъваема клавиатура ХО KB-11. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжична сгъваема клавиатура.

Сгъваем дизайн.

Свързване чрез Bluetooth 5.0.

66 клавиша.

Експлоатационен живот на клавишите: до 3 000 000 натискания.

Вградена акумулаторна батерия: 3.7 V / 150 mAh.

Входящо захранване: 5 V / 500 mA.

Време на работа: приблизително 56 часа.

Време за зареждане: приблизително 1.5 часа.

Порт за зареждане: USB-C.

Материал: ABS.

Съвместима с IBM PC, Mac, iPad, iPhone, Windows, iOS, Android и други съвместими устройства.

Размери: 295 × 92 × 9 mm.

Размери в сгънато състояние: 147 × 92 × 18 mm.

Тегло: приблизително 138 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Въвеждане на текст и управление на съвместими устройства.

- Безжична работа с компютри, таблети и смартфони чрез Bluetooth.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Заредете батерията преди първата употреба.

Използвайте продукта само със съвместими устройства.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Разгънете клавиатурата.

Включете устройството и активирайте Bluetooth режима.

Сдвоете клавиатурата със съвместимото устройство.

След приключване на работа изключете клавиатурата, за да пестите батерията.

Зареждайте устройството чрез USB-C порта при необходимост.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не излагайте устройството на високи температури или открит пламък.

Избягвайте силни удари, изпускане и прекомерно огъване.

При продължително неизползване зареждайте батерията периодично, за да запазите нейния експлоатационен живот.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от използване с несъвместими устройства или неподходящо захранване.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

