

Инструкции за употреба на въшна преносима батерия

Модел: EnerFill FM11 Magnetic
10000mAh

1. Обща информация Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на външна преносима батерия („powerbank“). Инструкциите са приложими за повечето модели, независимо от марка, капацитет или технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие Продуктът следва да отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително: Директива 2014/35/ЕС (нисковолтово оборудване – LVD) Директива 2014/30/ЕС (електромагнитна съвместимост – EMC) Директива 2011/65/ЕС (RoHS) Директива 2012/19/ЕС (WEEE) Регламент (ЕС) 2023/1542 (батерии) Директива 2001/95/ЕО (обща безопасност на продуктите) Маркировката „CE“ удостоверява съответствие с приложимото законодателство.

Описание и технически характеристики

Капацитет: 10 000mAh.

Максимална мощност: 22.5W.

Вход (USB-C): 5V-3A / 9V-2.22A.

Изход (USB-C): 5V-3A / 9V-2.22A / 10V-2.25A / 12V-1.5A.

Мощност на зареждане чрез кабел: до 22.5W.

Магнитно безжично зареждане: до 15W (MagSafe съвместимо).

Поддържани протоколи за бързо зареждане: PD / QC.

Тип батерия: Литиево-йонна / литиево-полимерна.

Материал: PC + ABS.

LED индикатор за състоянието на заряда.

Компактен магнитен дизайн.

Защити: срещу пренапрежение, свръхток, презареждане, прегряване и късо съединение.

Размери: 104 × 69.8 × 18 мм.

Тегло: около 209 г.

Цвят: черен.

В комплекта: Type-C към Type-C кабел (30 см).

3. Предназначение на устройството Powerbank е предназначен за: Зареждане на мобилни телефони, таблети, смарт часовници, безжични слушалки и други съвместими електронни устройства;/ Зареждане чрез USB-C порт или чрез магнитно безжично MagSafe съвместимо зареждане;/ Осигуряване на временен външен източник на електрическа енергия;/ Употреба в домашни и мобилни условия./ Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

4. Условия за безопасна употреба

Използвайте устройството при температури приблизително между 0°C и +35°C./ Не излагайте устройството на: Вода, влага или конденз;/ Пряка слънчева светлина;/ Високи температури или открит огън./ При използване на магнитното безжично зареждане поставяйте устройството върху съвместими модели и не поставяйте метални предмети между зарядното устройство и телефона./ Забранява се: Разглобяване, пробиване или модифициране;/ Късо съединение на изводите;/ Използване на повредено устройство./ При признаци на неизправност (прегряване, мирис, деформация, шум) прекратете употребата незабавно./ Пазете устройството далеч от деца без надзор.

5. Инструкции за зареждане на powerbank

Зареждайте устройството чрез USB-C порта, като използвате предоставения Type-C към Type-C кабел или друг съвместим кабел./ Използвайте сертифицирани зарядни устройства с подходящи параметри./ Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане./ Прекратете зареждането при:/ Прегряване;/ Необичайни миризми или звуци;/ Видими повреди.

6. Употреба при зареждане на други устройства

Свързвайте само съвместими електронни устройства./ При безжично зареждане центрирайте телефона върху магнитната повърхност за оптимална ефективност./ Не използвайте устройството в близост до вода./ Избягвайте напрежение върху кабелите и конекторите./ Не покривайте устройството по време на работа (риск от прегряване).

7. Електрическа и електромагнитна безопасност

Устройството е проектирано в съответствие с изискванията за:

Електрическа безопасност (Директива 2014/35/ЕС);/ Електромагнитна съвместимост (Директива 2014/30/ЕС)./ Избягвайте употреба в среди, чувствителни към електромагнитни смущения.

8. Батерия и управление на риска

Устройството съдържа литиево-йонна/литиево-полимерна батерия./

Съгласно Регламент (ЕС) 2023/1542:/ Батерията не подлежи на разглобяване от потребителя;/ Да се избягват удари, пробиване и деформация;/ Да не се допуска пълно разреждане за продължителни периоди.

9. Съхранение

Съхранявайте на сухо и проветриво място./ При дългосрочно съхранение: Поддържайте заряд около 40–60%;/ Презареждайте на всеки 3–6 месеца.

10. Транспорт

Избягвайте удари, изпускане и натиск./ Не съхранявайте заедно с метални предмети (ключове, монети)./ При въздушен транспорт спазвайте правилата за литиеви батерии.

11. Ограничение на опасни вещества (RoHS)

Продуктът е съобразен с Директива 2011/65/ЕС и не съдържа опасни вещества над допустимите нива.

12. Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за: Неправилна употреба;/ Неспазване на инструкциите;/ Неразрешени ремонти или модификации;/ Употреба извън предназначението.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

