

Инструкции за употреба на въшна преносима батерия

Модел: EnerFill Bipow 2 Pro
20000mAh

1. **Обща информация** Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на външна преносима батерия („powerbank“). Инструкциите са приложими за повечето модели, независимо от марка, капацитет или технически характеристики.

2. **Правна рамка и съответствие** Продуктът следва да отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително: Директива 2014/35/ЕС (нисковолтово оборудване – LVD) Директива 2014/30/ЕС (електромагнитна съвместимост – EMC) Директива 2011/65/ЕС (RoHS) Директива 2012/19/ЕС (WEEE) Регламент (ЕС) 2023/1542 (батерии) Директива 2001/95/ЕО (обща безопасност на продуктите) Маркировката „СЕ“ удостоверява съответствие с приложимото законодателство.

Описание и технически характеристики

Капацитет: 20 000mAh.

Максимална мощност: 22.5W.

Вграден Type-C кабел.

Вход (USB-C порт / Type-C кабел): 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A.

Изход (USB-A): 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5A.

Изход (USB-C порт / Type-C кабел): 5V-2.4A / 9V-2.22A / 12V-1.5A.

Поддържани протоколи за бързо зареждане: PD / QC.

Тип батерия: Литиево-йонна / литиево-полимерна.

Цифров дисплей за нивото на заряда.

Защити: срещу прегряване, презареждане, пренапрежение, свръхток и късо съединение.

Цвят: бял.

3. **Предназначение на устройството** Powerbank е предназначен за: Зареждане на мобилни телефони, планшети, смарт часовници, безжични слушалки и други съвместими електронни устройства;/ Зареждане чрез USB-A порт, USB-C порт или вградения Type-C кабел;/ Осигуряване на временен външен източник на електрическа енергия;/ Употреба в домашни и мобилни условия./ Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

4. **Условия за безопасна употреба**

Използвайте устройството при температури приблизително между 0°C и +35°C./ Не излагайте устройството на: Вода, влага или конденз;/ Пряка слънчева светлина;/ Високи температури или открит огън./ Не покривайте устройството по време на работа./ Забранява се: Разглобяване, пробиване или модифициране;/ Късо съединение на изходите;/ Използване на повредено устройство./ При признаци на неизправност (прегряване, мирис, деформация, шум) прекратете употребата незабавно./ Пазете устройството далеч от деца без надзор.

5. **Инструкции за зареждане на powerbank**

Зареждайте устройството чрез USB-C порта или вградения Type-C кабел./ Използвайте сертифицирани зарядни устройства с подходящи параметри./ Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане./ Прекратете зареждането при:/ Прегряване;/ Необичайни миризми или звуци;/ Видими повреди.

6. **Употреба при зареждане на други устройства**

Свързвайте само съвместими електронни устройства./ Използвайте качествени кабели за оптимална работа и безопасност./ Не използвайте устройството в близост до вода./ Избягвайте напрежение върху кабелите и конекторите./ Не покривайте устройството по време на работа (риск от прегряване).

7. **Електрическа и електромагнитна безопасност**

Устройството е проектирано в съответствие с изискванията за: Електрическа безопасност (Директива 2014/35/ЕС);/ Електромагнитна съвместимост (Директива 2014/30/ЕС)./ Избягвайте употреба в среди, чувствителни към електромагнитни смущения.

8. **Батерия и управление на риска**

Устройството съдържа литиево-йонна/литиево-полимерна батерия./ Съгласно Регламент (ЕС) 2023/1542:/ Батерията не подлежи на разглобяване от потребителя;/ Да се избягват удари, пробиване и деформация;/ Да не се допуска пълно разреждане за продължителни периоди.

9. **Съхранение**

Съхранявайте на сухо и проветриво място./ При дългосрочно съхранение: Поддържайте заряд около 40–60%;/ Презареждайте на всеки 3–6 месеца.

10. **Транспорт**

Избягвайте удари, изпускане и натиск./ Не съхранявайте заедно с метални предмети (ключове, монети)./ При въздушен транспорт спазвайте правилата за литиеви батерии.

11. **Ограничение на опасни вещества (RoHS)**

Продуктът е съобразен с Директива 2011/65/ЕС и не съдържа опасни вещества над допустимите нива.

12. **Отговорност**

Производителят/вносителят не носи отговорност за: Неправилна употреба;/ Неспазване на инструкциите;/ Неразрешени ремонти или модификации;/ Употреба извън предназначението.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със СЕ маркировка.

