

Инструкции за употреба на видео проектор (Compact serie)

Модел: XO FF03

1. Обхват и предназначение Настоящият продукт представлява мултимедиен видео проектор, предназначен за възпроизвеждане на визуално съдържание чрез прожектиране върху подходяща повърхност, при използване със съвместими източници на сигнал (напр. HDMI, USB, AV и др.). Продуктът е предназначен за употреба в битови и сходни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е проектиран и произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Директива 2014/35/ЕС (LVD – ниско напрежение)

Директива 2014/30/ЕС (EMC – електромагнитна съвместимост)

Директива 2011/65/ЕС (RoHS)

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите

Когато е приложимо:

Директива 2009/125/ЕО (Ecodesign)

Съответствието се удостоверява чрез ЕС декларация за съответствие (EU Declaration of Conformity).

3. Технически характеристики Захранване: 220–240V AC, 50/60 Hz/

Тип светлинен източник: LED (или съгласно спецификацията) / Входи:

HDMI / USB / AV (в зависимост от модела) / Резолуция: съгласно

спецификацията / Работна температура: съгласно спецификацията

Клас на защита: съгласно маркировката

4. Общи изисквания за безопасност Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с

настоящите инструкции. Забранява се: използване извън предназначението/

отваряне, разглобяване или ремонт от неоторизирани лица/ използване при

повреден кабел или корпус/ покриване на вентилационните отвори/

използване в запалима или влажна среда/ Устройството работи с опасно

напрежение./ Да не се гледа директно в светлинния източник (риск за

зрението).

5. Инсталиране и свързване Поставете устройството върху

стабилна и равна повърхност./ Осигурете достатъчно пространство за

вентилация. /Свържете към електрическата мрежа (220–240V AC). /

Свържете източника на сигнал (HDMI, USB и др.)/ Включете устройството

чрез бутона POWER. **6. Експлоатация** Да не се покриват вентилационните

отвори/ Да се осигури свободен въздушен поток / Да се използва при

нормални температурни условия / Да не се премества по време на работа

При поява на: необичаен шум/ мирис или дим/ прегряване Незабавно

изключете устройството от електрическата мрежа. **7. Изключване**

Изключете устройството чрез бутона POWER / Изчакайте охлаждане (ако е

приложимо) / Изключете от електрическата мрежа **8. Поддръжка и**

почистване Почистването се извършва само при изключено устройство/

Използвайте суха или леко влажна кърпа/ Почиствайте вентилационните

отвори от прах/ Да не се използват агресивни препарати **9. Съхранение и**

транспорт Да се съхранява в суха и чиста среда/ Да се избягват удари и

вибрации/ Да се транспортира в подходяща опаковка **10. Отговорност**

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилна употреба/ неспазване на настоящите инструкции/

неоторизирани ремонти или модификации **11. Допълнителни**

предупреждения Да не се блокира охлаждащата система/ / Да се

използват само съвместими аксесоари /Да се избягва продължителна

работа в затворени пространства без вентилация

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



(WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

