

Инструкции за употреба на холдер

Модел: ХО С169+ Pro

1. Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява магнитен холдер за мобилни устройства с вакуумно закрепване и ръчен заключващ механизъм, предназначен за фиксиране на смартфони върху гладки повърхности в автомобил, офис или домашна среда.

Продуктът осигурява стабилно закрепване и регулируема позиция за удобно използване.

Продуктът е предназначен за лична употреба в битови, офис и автомобилни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.

Продуктът не представлява електрическо или радиооборудване.

3. Технически характеристики

Тип продукт: магнитен холдер с вакуумно закрепване;

Закрепване: вакуумна вендуза с ръчен заключващ механизъм;

Механизъм: магнитно фиксиране (N52, 10 магнита);

Регулиране: 360° въртене;

Дизайн: телескопичен (разтегателен);

Максимално натоварване: до 1000 g;

Съвместимост: смартфони със съвместими магнитни елементи;

Материали: метално покритие, PC, ABS, TPU.

4. Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се:

използване извън предназначението;
монтаж върху неравни, замърсени или порести повърхности;
използване при повредени компоненти;
модифициране или разглобяване на продукта.

Неправилната употреба може да доведе до падане на устройството и риск от материални щети.

5. Инструкции за монтаж

Почистете и подсушете повърхността за монтаж.

Поставете вендузата върху гладка повърхност (напр. стъкло или табло).

Активирайте ръчния заключващ механизъм за вакуумно закрепване.

Уверете се, че холдерът е стабилно фиксиран.

6. Инструкции за използване

Поставете металната пластина (ако е необходима) върху или в калъфа на устройството.

Доближете устройството до магнитния държач.

Регулирайте позицията чрез въртене и телескопичния механизъм.

7. Експлоатация

Проверявайте стабилността преди всяко използване.

Не използвайте при екстремни температури (възможно отслабване на вакуума).

Не натоварвайте продукта с устройства над 1000 g.

Не поставяйте в зона, ограничаваща видимостта на водача.

8. Поддръжка и почистване

Почиствайте вендузата периодично с вода и я подсушавайте.

Поддържайте контактните повърхности чисти.

Не използвайте агресивни химически вещества.

9. Съхранение и транспорт

Съхранявайте в суха и чиста среда.

Избягвайте механични повреди.

Транспортирайте в подходяща опаковка.

10. Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилен монтаж;
неспазване на инструкциите;
използване в неподходящи условия.

11. Допълнителни предупреждения

Магнитите могат да повлияят на електронни устройства и банкови карти.

Да се държи далеч от медицински устройства (напр. пейсмейкъри).

Да се пази от деца.

Да не се използва при компрометирана вендуза.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.