

Инструкции за употреба на безжични слушалки

Модел: BASEUS A00075500113-B1

1. Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява безжични Bluetooth слушалки с активна шумоизолация (ANC), предназначени за възпроизвеждане на аудио съдържание и провеждане на разговори.

Продуктът осигурява висококачествен звук, пространствено аудио изживяване и комфорт при продължителна употреба.

Продуктът е предназначен за лична употреба в битови и мобилни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите; Директива 2014/53/ЕС (RED) относно радиосъоръженията; Директива 2011/65/ЕС (RoHS).

Продуктът представлява радиооборудване с Bluetooth технология.

3. Технически характеристики

Тип продукт: безжични Bluetooth слушалки;

Bluetooth версия: 5.4;

Обхват: до 10 м;

Драйвер: 50 mm динамичен;

Честотен диапазон: 20 Hz – 20 kHz;

Шумоизолация: Hybrid ANC до -45 dB;

Аудио технологии: Hi-Res Audio Wireless, LDAC, Spatial Audio с head tracking;

Функции: Multipoint връзка, ниска латентност (low-latency режим);

Капацитет на батерията: 800 mAh;

Време на работа: до 65 часа (ANC изключен), до 50 часа (ANC включен);

Бързо зареждане: 10 минути ≈ до 14 часа работа;

Време за зареждане: около 1.5 часа;

Материали: ABS, PC, метал;

Тегло: около 320 г.

4. Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се:

използване извън предназначението;
използване при повреден корпус или компоненти;
разглобяване или модифициране на продукта;
излагане на влага или течности.

Неправилната употреба може да доведе до повреда на устройството или риск за здравето.

5. Инструкции за свързване

Включете слушалките.

Активирайте Bluetooth на мобилното устройство.

Изберете слушалките от списъка с налични устройства.

При необходимост използвайте Multipoint функция за свързване с второ устройство.

6. Инструкции за използване

Използвайте бутоните или сензорите за управление на функциите.

Активирайте ANC или пространствен звук според нуждите.

Използвайте режим с ниска латентност при игри или видео.

Зареждайте устройството при необходимост.

7. Експлоатация

Не използвайте при висока сила на звука за продължителен период.

Не излагайте на екстремни температури.

Избягвайте изпускане и механични удари.

Не използвайте във влажна среда.

8. Поддръжка и почистване

Почиствайте със суха и мека кърпа.

Не използвайте вода или агресивни химически вещества.

Поддържайте повърхностите чисти.

9. Съхранение и транспорт

Съхранявайте в суха и чиста среда.

Избягвайте механични повреди.

Транспортирайте в подходяща опаковка.

10. Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилна употреба;
неспазване на инструкциите;
използване в неподходящи условия.

11. Допълнителни предупреждения

Да се пази от деца.

Да не се използва при повредено устройство.

Избягвайте продължително излагане на високи нива на звук.

При неизправност прекратете употребата.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

