

Инструкции за употреба на дигитална писалка

Модел: BASEUS P80015802213-02

1 Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява цифров кондензаторен стилус (активен), предназначен за писане, рисуване и управление на тъчскрийн устройства.

Продуктът осигурява висока прецизност, плавна работа без забавяне и естествено усещане при използване.

Подходящ е за използване с таблети и други съвместими устройства с кондензаторен дисплей.

2 Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Регламент (ЕС) 2023/988;

Директива 2014/30/ЕС;

Директива 2011/65/ЕС.

Продуктът представлява електронно устройство с акумулаторна батерия.

3 Технически характеристики

Тип продукт: кондензаторен стилус (активен);

Функции: писане, рисуване, управление на тъчскрийн;

Прецизност: фин активен връх;

Технологии: palm rejection, tilt control, low latency;

LED индикатор: визуален контрол на батерията;

Батерия: приблизително 130 mAh;

Време на работа: до около 11 часа;

Зареждане: USB Type-C;

Дизайн: ергономичен, лек и удобен за продължителна употреба;

Съвместимост: устройства с кондензаторен тъчскрийн;

Материали: алуминий, PC, електронни компоненти.

4 Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се:

използване извън предназначението;

използване при повреден корпус или батерия;

разглобяване или модифициране;

излагане на влага, вода или високи температури;

използване на несъвместими зарядни устройства.

Неправилната употреба може да доведе до повреда или неправилна работа.

5 Инструкции за зареждане

Свържете устройството към захранване чрез USB-C кабел.

Заредете напълно преди първа употреба.

Следете LED индикатора за състоянието на батерията.

6 Инструкции за използване

Активирайте стилуса при необходимост.

Използвайте за писане и рисуване върху съвместим дисплей.

Работете под подходящ ъгъл за оптимална чувствителност.

Използвайте функцията palm rejection за по-естествено писане.

7 Експлоатация

Използвайте при нормални температурни условия.

Не прилагайте прекомерен натиск върху върха.

Избягвайте изпускане и удари.

Не използвайте при видими повреди.

8 Поддръжка и почистване

Почиствайте със суха мека кърпа.

Не използвайте вода или химикали.

Поддържайте върха чист.

9 Съхранение и транспорт

Съхранявайте на сухо място.

Избягвайте контакт с остри предмети.

Транспортирайте внимателно.

10 Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилна употреба;

използване с несъвместими устройства;

механични повреди;

неспазване на настоящите инструкции.

11 Допълнителни предупреждения

Да се пази от деца.

Да не се използва при повредено устройство.

При проблем с батерията или загряване – прекратете употребата.

Не използвайте при зареждане, ако устройството е повредено.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно

събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

(WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва

съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

