

Инструкции за употреба на външна батерия

Модел: BASEUS P1008210C123-00

1 Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява преносима външна батерия (power bank), предназначена за зареждане на мобилни устройства като смартфони, таблети и други USB съвместими устройства. Продуктът осигурява удобно и надеждно хранване при движение и в ситуации без достъп до електрическа мрежа. Подходящ е за ежедневна и мобилна употреба.

2 Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:

Регламент (ЕС) 2023/988;

Директива 2014/35/ЕС;

Директива 2014/30/ЕС;

Директива 2011/65/ЕС.

Продуктът представлява електронно устройство с акумулаторна батерия.

3 Технически характеристики

Тип продукт: външна батерия (power bank);

Капацитет: 10000 mAh;

Максимална мощност: до 15W;

Портове:

1 × USB-A;

1 × USB-C (PD);

Функции: зареждане на мобилни устройства;

Индикатори: LED за ниво на батерията;

Управление: интелигентно разпределение на мощността;

Защити: срещу презареждане, късо съединение, свръхток и

прегриване;

Дизайн: компактен и лек;

Съвместимост: смартфони, таблети и други USB устройства;

Материали: PC, ABS, електронни компоненти.

4 Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се:

използване извън предназначението;

използване при повредено устройство или кабел;

разглобяване, модифициране или ремонт;

излагане на вода, влага или високи температури;

използване с несъвместими устройства.

Неправилната употреба може да доведе до повреда или риск за безопасността.

5 Инструкции за зареждане на power bank

Свържете устройството към хранване чрез USB-C порта.

Заредете напълно преди първа употреба.

Следете LED индикаторите за нивото на батерията.

6 Инструкции за използване

Свържете мобилното устройство към USB-A или USB-C порта.

Уверете се, че зареждането е започнало.

Използвайте подходящ кабел за оптимална работа.

7 Експлоатация

Използвайте при нормални температурни условия.

Не покривайте устройството по време на работа.

Избягвайте удари и механични повреди.

Не използвайте при прегряване или повреда.

8 Поддръжка и почистване

Почиствайте със суха мека кърпа.

Не използвайте вода или химикали.

Поддържайте портовете чисти.

9 Съхранение и транспорт

Съхранявайте на сухо място.

Избягвайте висока температура и влажност.

Транспортирайте внимателно.

10 Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилна употреба;

използване с несъвместими устройства;

механични повреди;

неспазване на настоящите инструкции.

11 Допълнителни предупреждения

Да се пази от деца.

Да не се използва при повредено устройство.

Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане.

При загряване или неизправност – прекратете употребата незабавно.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

(WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

