

Инструкции за употреба на външна батерия

Модел: BASEUS PPXJ100001

1 Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява преносима външна батерия (power bank), предназначена за зареждане на мобилни устройства като смартфони, таблети и други USB съвместими устройства. Продуктът осигурява бързо и надеждно захранване при движение и при липса на достъп до електрическа мрежа. Подходящ е за ежедневна и мобилна употреба.

2 Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство, включително, но не само:
Регламент (ЕС) 2023/988;
Директива 2014/35/ЕС;
Директива 2014/30/ЕС;
Директива 2011/65/ЕС.
Продуктът представлява електронно устройство с акумулаторна батерия.

3 Технически характеристики

Тип продукт: външна батерия (power bank);
Капацитет: 10000 mAh;
Максимална мощност: до 22.5W;
Входове:

Micro-USB: 5V/2A; 9V/2A;

USB-C: 5V/3A; 9V/2A;

Изходи:

USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.5A;

USB-A (x2): 5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A (SCP); 12V/1.5A;

Поддържани протоколи: PD, QC, SCP;

Функции: зареждане на няколко устройства едновременно;

Размери: приблизително 154.8 × 69.4 × 17.3 mm;

Тегло: около 260 g;

Материали: PC, ABS, електронни компоненти.

4 Общи изисквания за безопасност

Потребителят е длъжен да използва продукта в съответствие с настоящите инструкции.

Забранява се:

използване извън предназначението;

използване при повредено устройство или кабел;

разглобяване, модифициране или ремонт;

излагане на вода, влага или високи температури;

използване с несъвместими устройства.

Неправилната употреба може да доведе до повреда или риск за безопасността.

5 Инструкции за зареждане на power bank

Свържете устройството към захранване чрез USB-C или Micro-USB вход.

Заредете напълно преди първа употреба.

Използвайте съвместими зарядни устройства.

6 Инструкции за използване

Свържете мобилното устройство към USB-A или USB-C порта.

Уверете се, че зареждането е започнало.

Може да се зареждат няколко устройства едновременно.

7 Експлоатация

Използвайте при нормални температурни условия.

Не покривайте устройството по време на работа.

Избягвайте удари и механични повреди.

Не използвайте при прегряване или повреда.

8 Поддръжка и почистване

Почиствайте със суха мека кърпа.

Не използвайте течности или химикали.

Поддържайте портовете чисти.

9 Съхранение и транспорт

Съхранявайте на сухо място.

Избягвайте висока температура и влажност.

Транспортирайте внимателно.

10 Отговорност

Производителят/вносителят не носи отговорност за щети, причинени от:

неправилна употреба;

използване с несъвместими устройства;

механични повреди;

неспазване на настоящите инструкции.

11 Допълнителни предупреждения

Да се пази от деца.

Да не се използва при повредено устройство.

Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане.

При загряване или неизправност – прекратете употребата незабавно.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

