

Инструкции за употреба на TWS слушалки

Модел: X40

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на безжични Bluetooth слушалки XO X40 Nuoke. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

Директива 2014/53/EC (RED) относно радиосъоръженията.

Директива 2011/65/EC (RoHS), изменена с Делегирана директива (ЕС) 2015/863.

Директива 2012/19/EC (WEEE) относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Регламент (ЕС) 2023/1542 относно батериите и отпадъчните батерии, когато е приложимо.

При наличие на маркировка CE продуктът удостоверява съответствие с приложимото европейско законодателство.

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжични Bluetooth TWS слушалки.

Модел: XO X40 Nuoke.

Bluetooth версия: 5.3.

Bluetooth протоколи: A2DP, AVRCP, HFP, HSP.

Bluetooth честота: 2.402 GHz – 2.480 GHz.

Безжичен обхват: до 10 метра при липса на препятствия.

Стерео звук.

Диаметър на говорителя: Φ13 mm.

Импеданс: 32 Ω.

Сензорно управление.

Вграден микрофон за провеждане на разговори.

Чувствителност на микрофона: -39 dB ±3 dB.

Мощност на говорителя: 3 mW.

Максимална мощност на предаване: +9 dBm.

Време за възпроизвеждане на музика: до 4 часа.

Време за разговори: до 2.5 часа.

Време в режим на готовност: до 40 часа.

Време за зареждане: приблизително 1.5 часа.

Капацитет на батерията на зарядната кутия: 250 mAh.

Интерфейс за зареждане: USB Type-C.

Тегло: приблизително 50 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Безжично възпроизвеждане на аудио чрез Bluetooth връзка.
- Провеждане на телефонни разговори чрез вградения микрофон.
- Използване със съвместими смартфони, планшети, компютри и други Bluetooth устройства.

Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте продукта при температура приблизително между 0°C и +35°C.

Не излагайте слушалките и зарядната кутия на вода, висока влажност, пряка слънчева светлина или открит огън.

Не разглобявайте, не пробивайте и не повреждайте вградените батерии.

Не използвайте продукта при видими повреди по корпуса или зарядния порт.

Пазете продукта далеч от малки деца.

Продължителното слушане при висока сила на звука може да доведе до увреждане на слуха.

Използвайте продукта по начин, който не ограничава възприемането на околната среда, когато това е необходимо за безопасността.

6. Инструкции за употреба

Заредете напълно слушалките и зарядната кутия преди първата употреба.

Извадете слушалките от зарядната кутия и активирайте Bluetooth на съвместимото устройство.

Изберете слушалките от списъка с налични Bluetooth устройства и извършете сдвояване.

След първоначалното сдвояване слушалките се свързват автоматично с последното използвано устройство.

Използвайте сензорното управление съгласно функциите, поддържани от продукта.

След употреба поставете слушалките обратно в зарядната кутия за съхранение и зареждане.

Използвайте USB Type-C кабел и съвместимо зарядно устройство за зареждане на кутията.

7. Батерия и електрическа безопасност

Използвайте само съвместими зарядни устройства и USB захранване.

Не зареждайте продукта в близост до източници на топлина или върху леснозапалими повърхности.

Не използвайте продукта, ако батерията показва признаци на подуване, прегряване или механични повреди.

Не допускате късо съединение на зарядните контакти.

Не оставяйте продукта включен към зарядното устройство за продължителни периоди след пълното зареждане.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Избягвайте продължително съхранение при висока температура или висока влажност.

Ако продуктът няма да се използва продължително време, зареждайте батерията периодично, за да се поддържа нейното състояние.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, силен натиск и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба на продукта.
- Използване с несъвместими устройства или зарядни устройства.
- Неспазване на настоящите инструкции.
- Неразрешени модификации, ремонти или механични повреди на продукта.
- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/EC, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

