

Инструкции за употреба на микрофон

Модел: MC14 Dual

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на безжична микрофонна система XO MC14 Dual. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

Директива 2014/53/EC (RED) относно радиосъоръженията.

Директива 2011/65/EC (RoHS), изменена с Делегирана директива (ЕС) 2015/863.

Директива 2012/19/EC (WEEE) относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Регламент (ЕС) 2023/1542 относно батериите и отпадъчните батерии, когато е приложимо.

При наличие на маркировка CE продуктът удостоверява съответствие с приложимото европейско законодателство.

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжична микрофонна система.

Модел: XO MC14 Dual.

Комплект с два безжични микрофона.

360° всепосочни кондензаторни микрофони.

Технология за намаляване на околния шум.

Висококачествен и ясен звук при запис.

Закрепване чрез клипс.

Plug & Play – автоматично свързване без необходимост от инсталиране на драйвери.

Безжична връзка: 2.4 GHz.

Обхват на работа: до 15 метра при липса на препятствия.

Време на работа: до 6 часа.

Капацитет на батерията на всеки микрофон: 50 mAh.

Честотен диапазон: 100 Hz – 10 kHz.

Максимална мощност на предаване: +4 dBm.

USB Type-C приемник.

Съвместим със смартфони, планшети, лаптопи и компютри с USB Type-C и OTG поддръжка.

Материал: ABS.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Безжичен запис на глас и аудио.

- Използване при интервюта, видеозаписи, онлайн срещи, презентации и стрийминг.

- Работа със съвместими смартфони, планшети, лаптопи и компютри с USB Type-C и OTG поддръжка.

Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте продукта при температура приблизително между 0°C и +35°C.

Не излагайте микрофоните и приемника на вода, висока влажност, пряка слънчева светлина или открит огън.

Не разглобявайте, не пробивайте и не повреждайте вградените батерии.

Не използвайте продукта при видими повреди по корпуса, конекторите или зарядния порт.

Закрепвайте микрофоните стабилно чрез клипса, без да прилагате прекомерна сила.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете напълно микрофоните преди първата употреба.

Свържете USB Type-C приемника към съвместимото устройство.

Извадете микрофоните и при необходимост ги включете съгласно инструкциите на производителя.

След успешно автоматично свързване закрепете микрофоните към облеклото чрез клипса.

Започнете запис или разговор чрез съвместимото приложение.

След употреба изключете микрофоните и ги заредете при необходимост.

7. Батерия и електрическа безопасност

Използвайте само съвместими зарядни устройства и USB захранване.

Не зареждайте продукта в близост до източници на топлина или върху леснозапалими повърхности.

Не използвайте продукта, ако батерията показва признаци на подуване, прегряване или механични повреди.

Не допускате късо съединение на зарядните контакти.

Не оставяйте продукта включен към зарядното устройство за продължителни периоди след пълното зареждане.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Избягвайте продължително съхранение при висока температура или висока влажност.

Ако продуктът няма да се използва продължително време, зареждайте батериите периодично, за да се поддържа тяхното състояние.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, силен натиск и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба на продукта.

- Използване с несъвместими устройства или аксесоари.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации, ремонти или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/EC, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

