

Инструкции за употреба на микрофон

Модел: MC13

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на безжичен микрофон XO MC13. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

Директива 2014/53/EC (RED) относно радиосъоръженията.

Директива 2011/65/EC (RoHS), изменена с Делегирана директива (ЕС) 2015/863.

Директива 2012/19/EC (WEEE) относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Регламент (ЕС) 2023/1542 относно батериите и отпадъчните батерии, когато е приложимо.

При наличие на маркировка CE продуктът удостоверява съответствие с приложимото европейско законодателство.

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжичен микрофон.

Модел: XO MC13.

Безжичен микрофон с клипс.

Висококачествен и кристално чист звук при запис.

Технология за намаляване на околния шум (Noise Cancelling).

360° всепосочен кондензаторен микрофон.

Закрепване чрез клипс.

Plug & Play – автоматично свързване без необходимост от инсталиране на драйвери.

Безжична връзка: 2.4 GHz.

Обхват на работа: до 15 метра при липса на препятствия.

Време на работа: до 6 часа.

Капацитет на вградената батерия: 50 mAh.

Захранване: DC 5V / 1A.

Честотен диапазон: 100 Hz – 10 kHz.

Максимална мощност на предаване: +4 dBm.

USB Type-C приемник.

Включен Lightning адаптер за съвместимост с устройства с Lightning порт.

Материал: ABS.

Тегло: приблизително 12 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Безжичен запис на глас и аудио.

- Използване при интервюта, видеозаписи, онлайн срещи, презентации и стрийминг.

- Работа със съвместими смартфони, таблети, лаптопи и други устройства с USB Type-C или Lightning интерфейс.

Използване извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте продукта при температура приблизително между 0°C и +35°C.

Не излагайте микрофона и приемника на вода, висока влажност, пряка слънчева светлина или открит огън.

Не разглобявайте, не пробивайте и не повреждайте вградената батерия.

Не използвайте продукта при видими повреди по корпуса, конекторите или зарядния порт.

Закрепвайте микрофона стабилно към дрехите чрез клипса, без да прилагате прекомерна сила.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете напълно микрофона преди първата употреба.

Свържете USB Type-C приемника към съвместимото устройство или използвайте включения Lightning адаптер при необходимост.

Включете микрофона и изчакайте автоматичното свързване с приемника.

Закрепете микрофона към дрехата чрез клипса.

След успешно свързване започнете запис или разговор чрез съвместимото приложение.

След употреба изключете микрофона и го заредете при необходимост.

7. Батерия и електрическа безопасност

Използвайте само съвместими зарядни устройства и USB захранване с изход DC 5V / 1A.

Не зареждайте продукта в близост до източници на топлина или върху леснозапалими повърхности.

Не използвайте продукта, ако батерията показва признаци на подуване, прегряване или механични повреди.

Не допускате късо съединение на зарядните контакти.

Не оставяйте продукта включен към зарядното устройство за продължителни периоди след пълното зареждане.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Избягвайте продължително съхранение при висока температура или висока влажност.

Ако продуктът няма да се използва продължително време, зареждайте батерията периодично, за да се поддържа нейното състояние.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, силен натиск и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба на продукта.

- Използване с несъвместими устройства или аксесоари.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации, ремонти или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/EC, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

