

Инструкции за употреба на: детектор за скрити камери и безжични устройства

Модел: CRP-02

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на детектора за скрити камери и безжични устройства XO CRP-02. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Детектор за скрити камери и безжични устройства.

Открива скрити камери, подслушвателни устройства и GPS тракери.

Инфрачервено откриване на обективи на скрити камери с обхват до 10 m.

Многолентово радиочестотно (RF) откриване на безжични устройства с обхват от 5 cm до 8 m.

Регулируема чувствителност с 3 нива.

Компактен джобен дизайн.

Акумулаторна литиева батерия: 3.7 V / 200 mAh.

Време на работа: приблизително 4–5 часа с едно зареждане.

Вход за зареждане: USB-C (5 V / 1 A).

Материал: PC.

Размери: 45 × 15 mm.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Откриване на скрити камери, безжични подслушвателни устройства и GPS тракери.

- Проверка на помещения, превозни средства и лични вещи за наличие на устройства за наблюдение.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Заредете батерията напълно преди първата употреба.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Не излагайте устройството на вода, висока влажност или силни удари.

Не разглобявайте корпуса на устройството.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Включете устройството чрез бутона за захранване.

Изберете желания режим на откриване.

Регулирайте чувствителността според условията на работа.

Премествайте устройството бавно в зоната, която желаете да проверите.

След приключване на проверката изключете устройството и при необходимост го заредете чрез USB-C порта.

7. Безопасност при употреба

Не използвайте устройството извън предвиденото му предназначение.

Избягвайте изпускане или силни механични удари.

Не използвайте продукта по време на зареждане, ако зарядният кабел или зарядното устройство са повредени.

При продължително неизползване зареждайте батерията периодично, за да запазите нейния експлоатационен живот.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо, чисто и проветриво място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

Избягвайте съхранение при екстремно високи или ниски температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, падане, притискане и контакт с остри предмети.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди на продукта.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или употреба в неподходящи условия.

- Повреди, причинени от използване на несъвместими зарядни устройства или кабели.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на

европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

