

Инструкции за употреба на: Bluetooth слушалки

Модел: W53

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на Bluetooth слушалките HOCO W53. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз,

включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Безжични Bluetooth слушалки.

Hi-Fi стерео звук с чисти високи честоти, наситени средни тонове и дълбок бас.

Bluetooth 5.4 свързаност.

Възможност за работа в Bluetooth и AUX режим.

Поддържа възпроизвеждане от TF (microSD) карта.

Вграден микрофон за разговори.

Бутони за управление на музика, разговори и силата на звука.

Меки наушници и регулируема диадема за комфорт при продължително носене.

Капацитет на батерията: 400 mAh.

Време на работа: до 46 часа с едно зареждане.

Широка съвместимост с устройства, поддържащи Bluetooth.

Размери: 198 × 153 × 81 mm.

Тегло: приблизително 196 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Безжично или кабелно възпроизвеждане на аудио.

- Провеждане на телефонни разговори чрез вградения микрофон.

- Възпроизвеждане на музика от TF (microSD) карта.

Използването извън посоченото предназначение се счита за

неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Не използвайте слушалките при прекомерно висока сила на звука за продължителен период.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Пазете продукта далеч от източници на силна топлина и открит пламък.

Пазете продукта далеч от малки деца.

6. Инструкции за употреба

Заредете напълно слушалките преди първата употреба.

Включете слушалките и ги свържете с устройството чрез Bluetooth.

При необходимост използвайте AUX кабел за кабелно свързване.

За възпроизвеждане от карта поставете TF (microSD) карта в

предназначения слот.

Използвайте бутоните за управление на възпроизвеждането, силата на

звук и разговорите.

След приключване на употребата изключете слушалките.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не изпускайте и не подлагайте слушалките на силни удари.

Не зареждайте продукта с повредени зарядни устройства или кабели.

Преустановете използването при необичайно загряване или повреда.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място.

Предпазвайте го от прах, влага и директна слънчева светлина.

При продължително неизползване зареждайте батерията периодично.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, притискане и механични повреди.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди.

- Повреди, причинени от използване на несъвместими зарядни устройства или кабели.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или експлоатация.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

