

Инструкции за употреба на: мрежово зарядно устройство

Модел: N71

1. Обща информация

Настоящият документ съдържа инструкции за безопасна употреба, съхранение, транспорт и поддръжка на мрежовото зарядно устройство НОСО N71. Инструкциите са приложими за продукта съгласно неговите технически характеристики.

2. Правна рамка и съответствие

Продуктът отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз, включително:

Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите (GPSR).

3. Описание и технически характеристики

Тип продукт: Мрежово зарядно устройство.

Максимална мощност: до 30 W.

Портове: USB-A и USB Type-C.

Вход: AC 100–240 V, 50/60 Hz.

Изходи:

- USB-A: до 18 W (QC / FCP / AFC).

- USB Type-C: до 30 W (PD / QC / FCP / AFC).

Поддържа протоколи за бързо зареждане.

Вградени защиты срещу пренапрежение, свръхток и прегряване.

Материал: PC.

Размери: 84 × 38 × 27 mm.

Тегло: приблизително 83 g.

4. Предназначение на продукта

Продуктът е предназначен за:

- Зареждане на съвместими мобилни телефони, планшети и други USB устройства.

- Използване в електрическа мрежа с напрежение 100–240 V.

- Бързо зареждане на устройства, които поддържат съответните протоколи.

Използването извън посоченото предназначение се счита за неправилно.

5. Условия за безопасна употреба

Използвайте устройството само в изправни електрически контакти.

Не допускайте контакт с вода или други течности.

Не използвайте продукта при видими механични повреди.

Използвайте само съвместими USB кабели и устройства.

Не покривайте зарядното устройство по време на работа.

6. Инструкции за употреба

Свържете зарядното устройство към електрически контакт.

Свържете устройството за зареждане чрез USB-A или USB Type-C порта с подходящ USB кабел.

При съвместими устройства бързото зареждане се активира автоматично.

След приключване на зареждането изключете кабела и извадете зарядното устройство от електрическата мрежа.

7. Безопасност при употреба

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Не използвайте зарядното устройство във влажна среда.

Избягвайте продължително излагане на високи температури.

Преустановете използването при необичайно нагряване, мирис или повреда.

8. Съхранение

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място.

Предпазвайте го от прах, влага и пряка слънчева светлина.

Избягвайте съхранение в среда с екстремни температури.

9. Транспорт

Транспортирайте продукта в оригиналната или друга подходяща защитна опаковка.

Предпазвайте го от удари, притискане и механични повреди.

10. Отговорност

Производителят, вносителят или дистрибуторът не носят отговорност за:

- Неправилна употреба или употреба, различна от предназначението на продукта.

- Неспазване на настоящите инструкции.

- Неразрешени модификации или механични повреди.

- Повреди, причинени от използване на несъвместими устройства или кабели.

- Повреди, причинени от неправилно съхранение, транспорт или експлоатация.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС и Директива 2006/66/ЕО (батерии), сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

за да бъде рециклиран и да се

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

