XO-H140

Смарт часовник

Ръководство за потребителя на детски смарт часовник

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за правилен монтаж и бърза употреба. Цветовете, моля, вижте реалния продукт.

1. Подготовка преди употреба

Моля, проверете дали продуктът е правилният модел с всички аксесоари.

Моля, използвайте Nano SIM карта, която поддържа 4G мрежа.
За подробности, моля, консултирайте се с вашия местен оператор.
(Моля, изключете устройството, преди да поставите картата)

SIM картата трябва да има активирана GPRS функция и
функция за показване на идентификация на обаждащия се.
Инсталирайте приложението на мобилния телефон. За подробности
относно приложението, моля, попитайте вашия дистрибутор за баркод
или QR код.

2. Поставяне на Nano SIM карта
Моля, използвайте Nano SIM карта, която поддържа 4G мрежа.
Тази карта трябва да има активирана идентификация на обаждащия
се, GPRS трафик на данни, достъп до интернет и функция за повикания.
Обърнете внимание, че в случай на счупена SIM карта,
моля, поставете я, когато часовникът е изключен.
3. Включване/Изключване

Включване: Когато часовникът е изключен, натиснете и задръжте
бутона за захранване, за да го включите
Изключване: При нормални работни условия часовникът може
да бъде изключен дистанционно само от приложението или
чрез влизане в интерфейса за настройки. Ако часовникът няма
инсталирана карта или не е свързан с приложението, вие
можете да влезете в интерфейса с настройки,
за да изключите часовника.
Внимавайте да не изваждате SIM картата директно,
когато часовникът е включен, за да предотвратите изгарянето й.

4. Представяне на часовника





Инструкции за работа с бутоните:

Бутон за захранване:

1. когато часовникът е изключен,
натиснете продължително бутона за захранване,
за да го включите

2. Часовникът е свързан с интернет и
приложението задава SOS номера.
Натиснете и задръжте номера, за да наберете 3 номера.
Ако никой не отговори, наберете Loop два пъти.
Бутон за връщане назад: кратко натискане за връщане към
предишния интерфейс

5. Изтеглете APP
5.1 Сканирайте QR кода, за да изтеглите
приложението за часовник.
QR кодът на приложението може да бъде намерен и
в интерфейса за изтегляне на приложението в часовника.

5.2 Регистрация и вход
Следвайте инструкциите на приложението,
за да регистрирате правилно акаунт и да влезете.

Попълнете съответната информация,
за да регистрирате акаунт

След като се регистрирате,
влезте

5.3 Свържете часовника с акаунта в приложението

След като акаунтът е регистриран успешно и часовникът е свързан,
сканирайте регистрация QR код, прикрепен към часовника,
или въведете ръчно 15-цифрения регистрационен код.
Ако регистрационният баркод на стикера на часовника е изгубен,
регистрационният код може да бъде намерен в интерфейса за
изтегляне на приложението на часовника.

След това въведете настройките за обвързване.

6. Въвеждане на някои функции
LBS, GPS, WIFI позициониране: за преглед на местоположението в реално
време от картата на приложението
Стъпки: Преглед на исторически следи
Зона за безопасност: Могат да се зададат 3 защитни огради и ще
има алармено известие, когато часовникът напусне оградата.
Аларма: Могат да се зададат 3 комплекта будилници
Адресна книга: Часовникът може да бъде настроен с 15 телефонни
номера и часовникът може да осъществява повиквания помежду си.
Чат: Докоснете, за да започнете да чатите с приложението, можете да изпращате
гласови съобщения до телефона.
Забележка: Часовникът не може да изпраща информация до мобилното приложение,
а мобилното приложение може да изпраща информация до часовника.
Камера: Кликнете, за да направите снимка или видеоклип
Набиране: Часовникът може да набира автономно, а приложението
може да включва или изключва функцията

Видео разговор: Кликнете, за да изберете
единичен чат или групов чат с приложението.
Груповият чат може да включва до 8 души.
Галерия: Кликнете вътре, за да видите снимката,
направена от часовника.
Снимките могат да бъдат споделяни и изтривани.
Настройки: настройки за силата на звука
(сила на звука на медиите, аларма
сила на звука, сила на звука на звъненето,
сила на звука на разговорите), настройка на яркостта,
хибернация, рестартиране, изключване,
информация за устройството (безжична надстройка,
номер на модела, номер на версията, IMEI),
стил на работния плот (един квадрат, четири квадрата),
инструмент за почистване (почистване на фоновото приложение,
почистване на кеша) Още (Bluetooth, фенерче,
мобилна мрежа, настройки за дата и час, език).

QR код:
1. Сканиране на код за изтегляне: Кликнете,
за да се покаже QR кодът, сканирайте кода,
за да изтеглите приложението.
2. регистрационен код: показване на регистрационния код
на устройството.
Луда математика: кликнете в интерфейса,
за да стартирате играта,
като кликнете върху „Старт“.
Трудността на играта е разделена на три нива:
„просто, общо и трудно“. Можете да я зададете,
като кликнете върху бутона „Настройки“ на интерфейса
Учебната програма: кликнете,
за да видите курса от понеделник до петък.
Зададено от приложението

Докосване на приятели: Кликнете, за да влезете в интерфейса, две

часовниците се докосват, за да се спрятелят, след като
приятелството е успешно, картината ще светне.

Този модел може да се използва за създаване на до четирима приятели. Кликнете
върху аватара на приятел, за да чатите с приятелите си и да им изпращате
гласове и снимки. Натиснете продължително върху съобщението, изпратено
от приятеля, за да „изтриете“ и „изтриете всички“. Натиснете продължително
„Изображение на приятел“, за да изтривате приятелите си.

SOS: Задайте 3 номера за спешни случаи. Часовникът
алармира, като натиска SOS бутона за 3 секунди в случай на
спешност и набира 3 номера циклично. Когато никой не отговори,
цикличното повикване приключва.

Дистанционно наблюдение: настройка в приложението, часовника
активно набира зададения номер (обикновено
родителския номер) и мобилният телефон може да осъзнае
едновременно слушане на часовника и да знае обстоятелствата
около детето

Забранено за употреба: Могат да се зададат три периода от време и
часовникът блокира всички обаждания и други звуци през определения
период (валидно от понеделник до петък)

Настройка за SMS напомняне: може да контролира дали
часовникът отваря SMS функцията за свързана информация за
алармата (SMS с нормална такса)

Членове на семейството: Показва всички акаунти на членове на
семейството, които са били свързани с часовника.

Режим на работа: 3 режима на работа, по подразбиране нормален
режим.

7. Отстраняване на неизправности
Часовникът не може да се свърже със сървъра,
когато е включен за първи път. Моля, проверете:
1) SIM картата в часовника 4g ли е?
2) Дали SIM картата в часовника е
активирана за трафик на данни.
3) Дали параметрите на сървъра
са IP и APN, и IMEI е правилен.
Трябва да се уверите, че IMEI баркодът
на часовника е същият като IMEI,
записан в часовника при производството му.
Клиентите могат да редактират текстовото съобщение
pw, 123456, ts# към часовника чрез мобилен телефон.
(Часовникът трябва да е с заредена карта,
текстовото съобщение
трябва да бъде въведено на английски език).
Ако възникнат проблеми, моля,
обърнете се към местния дистрибутор за помощ.
4) Има два случая, в които не може да се регистрира:
а. Номерът на устройството не
съществува или номерът на
устройството е регистриран. Т
рябва да се обърнете към вашия дистрибутор.
б. Ако се покаже, че акаунтът е регистриран,
клиентът може да се регистрира отново,
като промени акаунта си

Обслужване на клиенти

Model

Име на потребителя:

Дата на закупуване:

Тел:

Дата на поправка:	Записки:	Подпис:

Executive Producer:Threekey Industuial(HK) Co.,Ltd.
Manufacturer: Sanqi Youpin (Shenzhen) Co., Ltd.
Add:Hongdehui Industrial Park,Kang Qiao Road No128,Buji,
Longgang District,Shenzhen Guangdong.
Standard:GB/T26572-2011 Tel:(+86) 0755-83512732

XO設計/Designed by XO 中国制造/Made in China