XO

ANC

XO-X36(Pro)

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

Благодарим ви, че закупуните нашите продукти. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да експлоатирате продукта, и го запазете за справка

Іараметри на продукта

ме на чифта слушалки: XO-X36 Pro

гделение за зареждане Име на устройството: XO-X36 Pro-A

ъзкачна версия: BT 5.3

араметри на екрана: 1.47 инча, резолюция 172*320

терия на слушалките: 3.7V35mAh

терия на отделението за зареждане: 360mAh

реме за зареждане: Напълно заредено отделение за слушалки: 1 час и 35 минути

ене за разговор: около 2 часа

реме за музика: 4 часа и 14 минути (80% сила на звука)

ıдъл»« протокол: A2DP,AVCTP,SBC\ACC\MSBC\CVSD\HFP,SPP

аботна честота: 2.402GHz-2.480GHz

оддръжка на шумоотмаскиране: ANC (22dBı3db)

ıвидартен вход за зареждане: 5V0.5A TYPE-C

зици: 1; Английски (по подразбиране) 2; Китайски, 3; Гръцки, 4; Украински, 5; Руски,
Немски, 7; Иврит, 8; Френски, 9; Турски, 10; Арабски, 11; Португалски, 12; Испански,
); Виетнамски, 14; Тайландски, 15; Малайски, 16; Италиански

ıбележка: Спецификациите на продукта са данни от лабораторни тестове, различните среди
ıе бъдат различни; продуктите се обновяват постоянно, за да се подобрят спецификациите
арактеристики, а изображенията на продукта може леко да се различават от оригинала.
Моля, имайте предвид предимствата на оригинала

Основни настройки на сензорния панел

1: Музика
2: Настройки
3: QR код
4: Телефон
5: Брояч
6: Съобщения
7: Игри
8: Камера
9: Визитки
10: Времето
1: Календар
12: Код на разписката
13 Хронометър
14: Женско здраве
15: Време
16: Намерете мобилен телефон
17: GPS
18: Намерете слушалки
19: Избор на режим
20: Гласов асистент
21: Фенерче
22 Настройка на бутона
23: Будилник
24: Звуков ефект
25: ANC шумопотискане

Режим на работа

1. Щракнете върху лявата/дясната сензорна област
2Предишна песен: Докато вълнуваждане или поставете музика на пауза, щракнете двукратно върху многофункционален бутон на левия ухо
3. Следваща песен: Докато вълнуваждане или поставете музика на пауза, щракнете три пъти върху многофункционален бутон на десното ухо.
4. Увеличаване на силата на звука: Плъзнете сензорния бутон на десния и да е от слушалките.
5Сила на звука – Всяка от слушалките плъзга сензорния бутон надолу
6. Отговорете на входящо повикване: Когато получите повикване, щракнете върху произволен многофункционален бутон на слушалките, за да отговорите на повикването.
7. Прекратяване на разговор: По време на разговора щракнете върху произволен многофункционален бутон на слушалките, за да го прекратите.
8. Отхвърлете на входящо повикване: Когато получите повикване, натиснете и задържте произволен многофункционален бутон на слушалките за около 2 секунди, за да отхвърлите повикването.

9Отказ на набиране: Когато набирате, щракнете двукратно върху сензорните бутони на лявата и дясната слушалка.
10. Режим на намаляване на шум: Натиснете и задържте сензорната зона на дясното ухо за 2 секунди, за да включите/изрязаностталамаляването на шума.
11. Мултимедиен режим: Щракнете четири пъти върху зоната за докосване на левото/дясното ухо, за да превключите между музикален режим или режим на игра.
12. Гласов асистент: Когато телефонът е включен (с изключение на разговор), натиснете и задържте многофункционален бутон на лявата слушалка за около 2 секунди, за да активирате функцията за гласов асистент на телефона (изисква поддръжка от свързаното смарт устройство)

Основни функции

Когато използвате една слушалка, отворете кутията за зареждане и тя се свързва автоматично след включване. След успешно свързване, извадете слушалката и затворете капака на кутията за зареждане, за да използвате функцията за една слушалка.
Автоматично повторно свързване: Когато телефонът не е изтрил името на свързаното сдвояване, той може автоматично да се свърже отново, когато капакът се отвори, така че няма нужда от повторно свързване.

Състояние на екрана за зареждане

То время на зареждане, символът за зареждане и процентът на батерията се показват на екрана.

При пълно зареждане: процентът е 100%

На екрана на кутията за зареждане се показва символът за връзка между слушалките и отделението за батерии, показва се процентът на батерията на слушалките LR, показва се процентът на батерията на отделението за батерии и се показва времето.

Операция на безжична връзка

1. Донесете безжичните слушалки и мобилния телефон (или друго свързано устройство) заедно;
2. Уверете се, че слушалките са заредени, отворете капака на кутията за зареждане или извадете слушалките от кутията за зареждане, уверете се, че лявата и дясната слушалка са свързани и че слушалките могат да влязат в режим на сдвояване;

3. Включете Bluetooth функцията на мобилния телефон на потребителя (или друго Bluetooth устройство) и изберете търсене или сканиране. В този момент мобилният телефон ще търси всички Bluetooth устройства наблизо. Щракнете върху съответното име на Bluetooth модул, за да се свържете. След като се сдвоят и се свържат, можете да осъществявате повиквания и да слушате музика, докато слушалките са в режим на готовност.

Неща, които трябва да имате предвид, когато се свързвате безжично

1. Моля, поддържайте разстоянието между безжичните слушалки и мобилния телефон (или друго свързано устройство) в рамките на 1 метър.
Когато по-бавно, топлова по-добре;
2. Можете да поставите слушалките в кутията за зареждане и да отворите капака на кутията за зареждане, за да ги свържете.
3. Когато изваждате слушалките от кутията за зареждане, за да ги свържете, уверете се, че лявата и дясната слушалка са свързани;
4. Не затваряйте капака на кутията за зареждане по време на процеса на свързване.

5. Зарядният калъф трябва да има достатъчно захранване. Ако слушалките не могат да се включат след отваряне на капака, поставете ги в зареждащия калъф.

Затворете капака и включете зарядното устройство в контакта, за да се зарежда поне един час;

6. Не използвайте този продукт в дъжд;
7. Ако не планирате да използвате този продукт за дълъг период от време, Съхранявайте слушалките на сухо място и ги зареждайте поне веднъж месечно, за да удължите живота им и да избегнете екстремни температури и прах.

Неща, които трябва да имате предвид

Никога не използвайте абразивни почистващи препарати за почистване на този продукт;

Никога не позволявайте този продукт да се нагрява или да бъде близо до източници на огън, като например пещ;

Регулирайте силата на звука по подходящ начин, за да избегнете дискомфорт;

Никога не хвърляйте този продукт в огън, за да избегнете експлозии;

Не се опитвайте да разглобявате този продукт за модификации, тъй като той не съдържа никакви ремонтни компоненти;

Никога не използвайте този продукт в дъжд;

Ако не планирате да използвате този продукт за дълъг период от време, моля, съхранявайте го на сухо място (не по-ниска от -15 и не по-висока от 55) и зареждайте слушалките поне веднъж месечно, за да удължите живота на батерията им;

Пазете далеч от деца или бебета.

Обслужване на клиенти

Model

Име на потребител:

Дата на закупуване:

Тел:

Дата на поправка:	Записки:	Подпис:

QC PASS