

Инструкции за употреба на смарт часовник/ смарт гривна

Модел: Ultra9, OEM

Часовникът трябва да се зарежда поне 2 часа преди първата употреба.

Бутон за включване/ изключване: натиснете и задръжте, за да включите/ изключите часовника; натиснете за кратко, за да върнете часовника в режим на готовност или да се върнете в основното меню.

Сензорен екран: на екрана се показва всяка функция в основното меню. Може да преминете към следваща страница, като плъзнете пръста си по екрана наляво, и след това да се върнете на предишната страница, като плъзнете надясно. Ако плъзгането е твърде бързо, то ще се приеме за щракване/ потвърждаване.

Свързване и подготовка за работа: Сканирайте QR кода от книжката и изтеглете приложението, то е предназначено за синхронизация между часовника и телефона ви. Актуализирайте приложението винаги, когато има налични актуализации и използвайте най-новата версия.

- **чрез телефона:** Включете Bluetooth на телефона и когато намерите часовника, свържете устройствата;

- **чрез часовника:** отидете в опцията за свързване с Bluetooth на часовника, за да намерите телефона си. Когато потвърдите връзката на телефона с часовника, устройствата се свързват. Може да синхронизирате основните функции на двете устройства.

Зареждане: зареждайте устройството по точно определения начин за всеки модел.



Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

— Продукта не е битов отпадък. Той носи символа за избирателно сортиране на електрическо и електронно оборудване за отпадъци (WEEE). Това означава, че с този продукт трябва да се работи съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве. За да осигурите правилната обработка на батерията и електрическото и електронно оборудване, предайте уреда в края на експлоатационния му срок в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местната обществена служба. Неправилното изхвърляне на отпадъци води до налагане на глоби.

Продукта отговаря на европейските стандарти и е маркиран с маркировка

